DENON

AV サラウンドアンプ

AVC-A1HD

AV プリアンプ

AVP-A1HD

- 取扱説明書【アップグレード版】-

本機の取扱説明書は次の2冊で構成されています。

- ●【本編】
- ●【アップグレード版】… 本書

ご注意

一度アップグレードした製品は、アップグレード前の状態に戻せません。

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 取扱説明書(【本編】·【アップグレード版】) をお読みになった後は、いつでも 見られるところに大切に保管してください。

□ 本書に記載のマークについて

AVC-A1HD

♪ このマークは、AVC-A1HDに関する内容を あらわします。

AVP-A1HD このマークは、AVP-A1HDに関する内容を あらわします。

このマークは、【本編】の記載項目をあらわ します。

ご使用になる前に

付属品について

ご使用の前にご確認ください。

① CD-ROM(取扱説明書)	1
② セットアップマイク	
(DM-A409、コードの長さ:約 6.0m)	1





本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのも ので実物と異なる場合があります。

アップグレードによる追加/変更/削除機能について

アップグレードすると各設定内容がすべて初期化されます。必要に応じて、再度設定をおこなってください。

追加機能

Audyssey Dynamic Volume[®] 機能

Audyssey Dynamic Volume®は、テレビや映画など再生されるコンテンツ内における音量レベルの変化(静かな音のシーンと大きな音のシーンの間など)をユーザーの好みの音量設定値に自動的に調整します。

DENON LINK 4th 機能(ジッターフリー再生)

DENON LINK 4th は、DENON 独自の高品質な音声信号伝送技術 DENON LINK 3rd に加えて、HD 音声の高品質再生を実現しています。

共に DENON LINK 4th に対応している AV アンプとブルーレイディスクプレーヤーを DENON LINK ケーブル(ブルーレイディスクプレーヤーに付属)と HDMI ケーブル(別売り)で接続すると、AV アンプから送出されたマスタークロック信号でブルーレイディスクプレーヤーを動作させることができます。

AV アンプのマスタークロックで D/A 変換をおこなうため、 HDMI 伝送によるクロックジッターの影響を受けずに、ジッ ターフリー再生を可能にします。

これにより、音の定位がより明確になり、HD オーディオに ふさわしいクリアーで立体的な音像をお楽しみいただけます。

Audyssey DSX™ 機能

本機にフロントハイトスピーカーを接続して Audyssey DSX™ 再生をおこなうことにより、より上下の空間表現力を持った再生をお楽しみいただけます。また、フロントワイドスピーカーを接続することで、よりワイドな左右の空間表現力をもった再生をお楽しみいただけます。

Dolby Pro Logic IIz 機能

Dolby Pro Logic IIz は、ソースに収録されている高いところで鳴っている「空間的な手がかり」を持った音響成分から、フロント・ハイトチャンネル信号を生成し出力するデコード技術です。2 チャンネルソースや 7.1/5.1 マルチチャンネルソースなどのあらゆるソースに対応します。

リスニング空間の前方上の左右にハイトスピーカーを加える ことで、映画 / 音楽 / ゲームなどの再生により一層の空間の 広がり感や奥行き感をお楽しみいただけます。

フロントハイトスピーカーは本棚などに設置できますので、 サラウンドバックスピーカーのようにフロアスペースを使わ ずに、より簡単に理想的なサラウンド環境をつくることがで きます。

HDMI (Ver. 1.4a with 3D) 機能

ブルーレイディスクプレーヤーから入力する 3D ビデオ信号を、3D 対応テレビに出力することができます。

DTS Neo:X 機能

2 チャンネルソースや 7.1/5.1 マルチチャンネルソースを最大 9.1 チャンネルのスピーカーで、より広がりある音場で再生する技術です。

変更機能

フロントハイトスピーカーおよびフロントワイドスピー カーに対応

FH/FW/AMP ASSIGN-2 スピーカー端子および PRE OUT の FH/FW 端子からフロントハイトまたはフロントワイド チャンネルを再生できます。これにより、最大 9.3 チャンネ ルのサラウンド再生をお楽しみいただけます。

Audyssev MultEQ® XT 32 機能

Audvssey MultEQ®は、リスナーがリスニングエリアのど の位置にいても、最適な音響環境で音楽や映画を楽しめるよ うに、スピーカーの特性や部屋の特性を解析し、時間特性と 周波数特性の両方を自動的に補正します。本機では、フィ ルター補正の解像度を飛躍的に高めた Audyssey MultEQ® XT 32を採用しています。Audyssey MultEQ® XT 32では、 特にスピーカーの低域の補正における分解能を向上させてい ます。音の定位が明瞭になることで、まさに劇場の中にいる ような音の空間に包まれます。

ダイレクトモード機能(マルチチャンネル)

マルチチャンネル信号を入力時、2 チャンネルにダウンミッ クスせずにマルチチャンネルのままダイレクト出力します。

サラウンドバック機能

サラウンドバックスピーカーをお使いの場合で、なおかつ入 力信号にサラウンドバック信号が収録されている場合は、自 動的にサラウンドバックスピーカーから音声を出力します。

ウェブコントロール機能

アップグレードすると、以前保存した内容が呼び出せなくな ります。

アップグレード後、再度各設定をおこなってください。 ウェブコントロールの操作方法については、2067ページ をご覧ください。

削除機能

サラウンド B スピーカー非対応

アップグレードにより、フロントハイトスピーカーおよびフ ロントワイドスピーカーに対応したため、サラウンドBス ピーカーは使用できなくなります。

Audvssev MultEQ® XT 機能

アップグレードにより、本機が Audvssev MultEQ® XT 32 に対応したため、Audyssey MultEQ® XT が削除されま

DTS Neo:6 機能抹消

アップグレードにより、本機が DTS Neo:X に対応したため、 DTS Neo:6 が削除されます。

ナイトモード機能

アップグレードにより、夜間に小音量で音声を聞くときに設 定するナイトモード機能が削除されます。GUI メニューの "Dvnamic Volume®"(**愛**43ページ)を"オン"に設定 することで同様の効果が得られます。

マイク選択機能

アップグレードにより、マイク選択機能が削除されます。付 属品 (DM-A409) 以外のセットアップマイクは使用できま せん。

GUI メニューの追加 / 変更 / 削除項目については、「GUI メニューマップ」(で配11、12ページ)をご覧ください。

総目次

ご使用になる則に
付属品について2
アップグレードによる
追加/変更/削除機能について 2、3
追加/変更/削除機能について 2、3 総目次 4
パネル表示の変更点について
フロントパネル
リアパネル
各部の名前 ····································
フロントパネル
ディスプレイ
リモコン7
接続のしかた
スピーカーの接続 7
設置7
接続
HDMI 端子付き機器の接続 ····································
その他の機器の接続 10
外部のパワーアンプ10
GUI メニュー操作
GUI メニューマップ11、12
オートセットアップ
オートセットアップ 13、14
1 オートセットアップ ······ 15 ~ 22

マニュアル設定	
スピーカーの設定	24
1 スピーカー構成	
2 サブウーハーの設定	25
3 距離	25
4 チャンネルレベル	25、26
5 クロスオーバー周波数	26
6 THX の設定	
音声の設定	27
■ 外部入力の設定	27
2 2ch ダイレクト / ステレオ	
3 オートサラウンドモード	
4 マニュアル EQ	
5 バイリンガルモード	
その他の設定	
1 アンプの割り当て (AVC-A1HD) のみ)	29
1 プリアウトの割り当て (AVP-A1HD のみ) ······	30
2 XLR 出力の極性 (AVP-A1HD のみ)	31
3 POA の設定 (AVP-A1HD のみ)	31
2 音量の設定 (AVP-A1HD : 4) ··································	
3 使用ソースの選択 (AVP-A1HD : 5) ··································	31
4 GUI (AVP-A1HD : 6)	32
5 クイックセレクトネーム (AVP-A1HD): 7)…	
6 トリガーアウト 1 (AVP-A1HD: 8) ···································	
7 トリガーアウト 2 (AVP-A1HD: 9)	33
8 トリガーアウト 3 (AVP-A1HD: 10)	
9 トリガーアウト 4 (AVP-A1HD : 11)	
10 トランスデューサの設定 (AVP-A1HD: 12)…	33
11 デジタル出力 (AVP-A1HD : 13) ···································	34
12 リモコン ID (AVP-A1HD : 14)	34
13 232C ポート (1) (AVP-A1HD: 15)	34
14 ディスプレイの明るさ (AVP-A1HD): 16)	34
15 設定の保護 (AVP-A1HD : 17)	
16 メンテナンスモード (AVP-A1HD : 18)	34
17 ファームウェアのアップデート	25
(AVP-A1HD : 19)	
18 新機能の追加 (AVP-A1HD : 20) ···································	35

サラウンドモード
ホーム THX シネマモード再生 36 2 チャンネルのソースをサラウンド再生する場合 2 チャンネルのソースを再生する場合 (Dolby Digital, DTS, AAC など) 36 スタンダード再生 37 2 チャンネルのソースをサラウンド再生する場合 37 マルチチャンネルのソースをサラウンド再生する場合 (Dolby Digital, DTS, AAC など) 38
パラメーター
音声 39 1 サラウンドパラメーター 39 ~ 41 2 トーンコントロール 41 3 Audyssey 設定 42、43 4 A-DSX サウンドステージ 43、44 5 RESTORER 44 6 オーディオディレイ 44
情報
現在の設定 45 1 メインゾーン 45 2 ゾーン 2/3/4 45 クイックセレクト 45
その他の操作や機能 46
フンプマサノンの乳ウム
アンプアサインの設定と マルチゾーンの接続と操作(AVC-A1HD のみ) ······47 ~ 62
その他の情報
故障かな?と思ったら 72、73


パネル表示の変更点について

アップグレード後は、パネルの変更箇所にラベルを貼り付けています。変更箇所の詳細については、下記イラストをご覧ください。


フロントパネル

AVC-A1HD

AVP-A1HD




【ドアを開いた状態】




リアパネル

AVC-A1HD



AVP-A1HD




各部の名前

フロントパネル

アップグレードをおこなうと、NIGHT ボタンを押してもナイトモードの設定ができません。

【ドアを開いた状態】



● HDMIビデオダイレクトボタン (HDMI VIDEO DIRECT)


このボタンを押すと、BDやDVDに収録された ビデオ信号をそのまま出力します。 HDMI IN端子から入力されたビデオ信号を本機 で処理せず、ダイレクトにHDMI OUT端子へ出



ビデオダイレクト機能をオンにすると、GUIメニューにおける一時表示はできません。

ディスプレイ

アップグレードをおこなうと、下記イラストのハイライト部分は点灯しません。



5 サラウンドスピーカー表示

サラウンドスピーカー A/B の設定に合わせ 点灯します(12235ペーツ)。


I NIGHT 表示

★イトモード選択時に点灯します(**☞** 57 ペー ジ)。

ご注意

アップグレードのあとは、DTS NEO:X 対応により NEO:6 表示は点灯しません。





1 入力信号チャンネル表示

入力信号に拡張チャンネルが 1 種類含まれる場合は **EXTI** 表示が点灯します。拡張チャンネルが 2 種類以上含まれる場合は、**EXTI** と **EXTI** 表示が点灯します。

2 フロントハイトスピーカー表示

フロントハイトスピーカーから音声が出力されているときに点灯します。


3 フロントワイドスピーカー表示

フロントワイドスピーカーから音声が出力されているときに点灯します。

リモコン

アップグレードをおこなうと、NGT ボタンを押してもナイトモードの設定ができません。

ロメインリモコン(RC-1067)



● HDMI ビデオダイレクトボタン(NGT)

このボタンを押すと、BD や DVD に収録されたビデオ信号をそのまま出力します。

HDMI IN 端子から入力されたビデオ信号を本機で処理せず、ダイレクトに HDMI OUT 端子へ出力します。



ビデオダイレクト機能をオンにすると、GUIメニュー における一時表示はできません。

ご注意へ

3D 映像機器を構成している各ユニット(モニター、3D 視聴用メガネ、3D 信号伝送ユニットなど)間の信号の伝送を無線通信(赤外線通信など)でおこなっている3D 映像機器をお使いの場合、その無線通信の影響によって本機のリモコンが効かなくなることがあります。そのときは3D 通信の各ユニットの向きと距離を調節して、本機のリモコンの動作に影響がないことを確認してください。

接続のしかた

スピーカーの接続

設置

アップグレードをおこなうと、本機が対応するスピーカー構成が変更になります。

下表は、本機が対応している代表的なスピーカー構成です。

スピーカー	フロ	ント	h) (h	サラウンド		サラウンド サラウンドバック		フロント ハイト		フロント ワイド		サブ				
構成	左	右	センター	左	右	左	右	1本 のみ	左	右	左	右	ウーハー (※2)			
9.1チャンネル			0	0					0	0	_	_				
(%1)	0						\circ $ \circ $					_	_	0	0	
						0	0		_	_						
7.1チャンネル	0	0	0	0	0			_	0	0	_	_	0			
						_	_		_	_	0	0				
6.1チャンネル	0	0	0	0	0	_	_	0	_	_	_	_	0			
5.1チャンネル	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	0			
3.1チャンネル	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0			
2.1チャンネル	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0			
2チャンネル	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			

※1:フロントハイトスピーカーまたはフロントワイドスピーカーを使用した 9.1 チャンネル再生をする場合には、別売りのパワーアンプが必要です。


※2: 本機には、サブウーハーを3本まで接続できます。

接続

アップグレードをおこなうと、端子 名および接続方法が変更になります。

- ●サラウンドバックスピーカーを 1 本のみご使用 になる場合は、左チャンネル (SBL) に接続して ください。
- サブウーハーを2台または3台ご使用になる場 合は、GUI メニューの "マニュアル設定" - "スピー カーの設定"-"サブウーハーの設定"をおこなっ てください(電25ページ)。

AVC-A1HD




フロントハイトスピーカーとフロントワイド スピーカーは同時に使用できません。


フロントハイトスピーカーとフロントワイド スピーカーは同時に使用できません。

AVP-A1HD

□ RCA プリアウト端子に接続する場合 【例】9.3 チャンネル



□XLR プリアウト端子に接続する場合 【例】9.3 チャンネル



ご注意

本機のバランス型 XLR プリアウト端子のピン配列のお買い上げ時の設定は、次の とおりです。

①:GROUND、②:HOT、③:COLD



HDMI 端子付き機器の接続

アップグレードをおこなうと、3D映像の再生が可能になります。

3D 映像の再生には、本機の他に HDMI 1.4a 規格の 3D 機能に対応しているプレーヤーとテレビが必要です。

また、3D映像をご覧いただくには、別売りの3Dメガネが必要です。

ご注意


- •3D 映像を再生するときは、本機の取扱説明書と一緒に3D 映像機器の取扱説明書もご覧ください。
- ●3D ビデオ信号を再生中にメニューの操作をおこなうと、再生映像はメニュー画面の映像に切り替わります。このとき、メニューの背景に再牛映像を表示しません。
- ●3D ビデオ信号の再生中は、状態表示画面を表示しません。
- ●3D 情報がない 3D 映像を入力した場合、本機のメニュー画面および状態表示画面を重ねて表示します。
- ●テレビ側で 2D 映像を 3D 映像へ変換した場合、本機のメニュー画面および状態表示画面は正しく表示しません。本機のメニュー画面および状態表示画面を正しくご覧になりたいときは、テレビの 2D 映像を 3D 映像へ変換する設定をオフにしてください。
- ●コンピューター解像度 (例: VGA) の映像または 3D ビデオコンテンツの再生中は、状態表示画面を表示できません。
- コンピューター解像度 (例: VGA) の映像または 3D ビデオコンテンツを再生中にメニュー操作すると、再生映像は、メニュー画面の映像に切り替わります。
- ●3D 対応テレビと 3D 非対応テレビを同時に接続しているときに、3D 映像を再生したい場合は、"モニター出力"(『全 □□36 ページ AVC-A1HD)、□□37 ページ AVP-A1HD) の設定を 3D 対応テレビを接続している端子に切り替えてからプレーヤーの再生をしてください。

その他の機器の接続

AVC-A1HD

外部のパワーアンプ

アップグレードをおこなうと、端子名および接続方法が変更になります。





サラウンドバックスピーカーを 1 本のみお使いになる場合は、左チャンネル (SBL) に接続してください。

GUI メニュー操作

情報

(12745ページ)

- □現在の設定
- メインゾーン ・ゾーン 2/3/4
- □音声入力信号
- □ HDMI 情報
- ロオートサラウンドモード
- ロクイックセレクト
- ロプリセットチャンネル

サラウンドモード (12736~38ページ)

- □ STEREO
- □ DIRECT
- □ STANDARD
- □ DOLBY HEADPHONE
- (ヘッドホンを使用している場合)
- DOLBY PLIIX. DOLBY PLII
- または DOLBY PL
- □ DOLBY PLIIz
- □ DTS NEO:6
- □ DTS NEO:X
- THOME THX CINEMA
- ☐ 7CH STEREO
- WIDE SCREEN
- □ SUPER STADIUM
- □ ROCK ARENA
- □ JA77 CLUB
- □ CLASSIC CONCERT
- II MONO MOVIE
- □ VIDEO GAME
- □ MATRIX

オートセットアップ (12713~23ページ)

ロオートセットアップ

- ステップ1:準備
- ステップ 2: スピーカー検出と測定
- ステップ 3: 測定
- ステップ4:解析
- ステップ 5: 解析結果
- ステップ6:保存
- ロオプション
- 11-4 EQ
- ダイレクトモード
- マイク選択
- □パラメーター確認

GUI メニューマップ

ソース選択(@ 48~51ページ)

- DVD, HDP, TV/CBL, SAT, VCR, DVR-1, DVR-2, V.AUX, CD, TUNER
- プレイ (iPod)
- 再牛モード (iPod)
- ・端子の割り当て
- ・ビデオ

- □ NET/USB
 - ・プレイ
 - 再牛モード
 - 静止画像
 - ・ビデオ
 - 入力モード
 - 入力名の変更
 - ・ソースレベル

□ PHONO

- ・ビデオ
- 入力モード
- 入力名の変更
- ・ソースレベル

パラメーター(12739~44ページ、1258ページ)

- ・サラウンドパラメーター
- ・モード

- ・ダイナミックレンジ圧縮
- ・センターイメージ
- ・センターゲイン

- ・センター幅
- ・ディレイタイム
- ・エフェクト
- ・エフェクトレベル
- · AFDM
- · Height ゲイン
- ・サブウーハーアッテネーター
- ・サブウーハー
- ·初期化

・トーンコントロール

入力モード

• 入力名の変更

・ソースレベル

- ・トーンデフィート ・低音
- · 高音
- ・フロント
- ・センター
- ・サラウンド
- ・サラウンドバック
- ・フロントハイト
- ・フロントワイド
- ・サブウーハー • 11-4 EQ
- Audyssey 設定
- · MultEQ® XT 32
- · Dynamic EQ®
- ・リファレンスレベルオフセット
- · Dynamic Volume®
- Audyssey DSX™
- ・ステージウィドス
- RESTORER
- オーディオディレイ

□ 画質調整

- ・コントラスト
- ・ブライトネス
- 色合い

【文字色について】

青文字:変更または追加

赤文字:削除

マニュアル設定 (© 24~35ページ、

 \bigcirc 36、37、39 ~ 43、47 $^{\circ}$ ~ $^{\circ}$)

□スピーカーの設定

(24~26ページ)

- スピーカー構成
- ・フロント ・センター
- ・サブウーハー
- ・サラウンドA
- ・サラウンドB
- ・サラウンド
- ・サラウンドバック
- ・フロントハイト
- ・フロントワイド
- サブウーハーの設定
- 距離
- ・チャンネルレベル
- ・モード
- ・サラウンドスピーカー
- ・スタート
- ·初期化 • クロスオーバー周波数
- THX の設定
- サラウンドスピーカーの設定

□ HDMI 設定

- ((37 ページ)
- □音声の設定 (*図* 27、28 ページ)
- 外部入力の設定 ・サラウンドスピーカー
- ・サブウーハーレベル
- 2ch ダイレクト / ステレオ
- ダウンミックス設定
- ・オートサラウンドモード ・マニュアル EQ
- ・バイリンガルモード

- □ネットワーク設定
- (ピア (139~42ページ)
- □ゾーンの設定
- (1271143ページ) □その他の設定
- (229~35ページ)
- アンプの割り当て
- 音量の設定
- ・使用ソースの選択
- GUI
- ・スクリーンセーバー
- ・壁紙
- ・フォーマット ・操作内容の表示
- · 主音量表示
- · NET/USB
- ·iPod • クイックセレクトネーム
- トリガーアウト1
- トリガーアウト2
- ・トリガーアウト3 トリガーアウト 4
- トランスデューサの設定
- デジタル出力

• 新機能の追加

- ・リモコン ID
- 双方向リモコン
- 232C ポート (1)
- ディスプレイの明るさ ・ 設定の保護
- ・メンテナンスモード
- ファームウェアのアップデート
- □言語の設定 (愛 □ 47 ページ)





AVC-A1HD









□音声

- ・デコーダー
- ・シネマ EQ
- · DRC
- · LFE
- ・パノラマ
- ・ディメンション

- ・ルームサイズ
- ・サラウンドバック

- - ·設定
- A-DSX サウンドステージ
- ・ステージハイト
- ナイトモード

- クロマレベル
- DNR ・エンハンサー

AVP-A1HD

青文字:変更または追加

【文字色について】

赤文字:削除

情報

(12745ページ)

- □現在の設定
- ・メインゾーン ・ ゾーン 2/3/4
- □音声入力信号
- □ HDMI 情報
- ロオートサラウンドモード
- ロクイックセレクト
- □プリセットチャンネル

サラウンドモード (12736~38ページ)

- □ STEREO
- □ DIRECT
- □ STANDARD
- □ DOLBY HEADPHONE
- (ヘッドホンを使用している場合)
- □ DOLBY PLIIx. DOLBY PLII または DOLBY PL
- □ DOLBY PLIIz
- □ DTS NEO:6
- □ DTS NEO:X
- ☐ HOME THX CINEMA
- □ 7CH STEREO
- WIDE SCREEN
- □ SUPER STADIUM
- □ ROCK ARENA
- □ JAZZ CLUB
- □ CLASSIC CONCERT
- □ MONO
- □ VIDEO GAME
- MATRIX

オートセットアップ (13~23ページ)

□オートセットアップ

- ステップ1:準備
- ステップ 2: スピーカー検出と測定
- ステップ3:測定
- ステップ4:解析
- ステップ 5:解析結果
- ステップ6:保存
- ロオプション
- #-4 FQ
- ・ダイレクトモード
- マイク選択
- □パラメーター確認

ソース選択() (13 (148~51ページ)

DVD. HDP. TV/CBL. SAT. VCR. DVR-1. DVR-2. V.AUX. CD. TUNER

- ・プレイ (iPod)
- 再生モード (iPod)
- 端子の割り当て
- ・ビデオ

- 入力モード
- 入力名の変更
- ・ソースレベル
- 入力アッテネーター

□ NET/USB

- ・プレイ
- 再生モード
- 静止画像
- ・ビデオ
- 入力モード
- 入力名の変更
- ・ソースレベル

□ PHONO

- ・ビデオ
- 入力モード
- 入力名の変更
- ・ソースレベル
- 入力アッテネーター

- サラウンドパラメーター
- ・モード

□音声

- ・デコーダー
- ・シネマ FQ
- · DRC
- ダイナミックレンジ圧縮
- · LFE
- ・センターイメージ
- ・センターゲイン
- ・パノラマ
- ・ディメンション
- ・センター幅
- ・ディレイタイム
- ・エフェクト
- ・エフェクトレベル
- ・ルームサイズ · AFDM
- ・サラウンドバック
- · Height ゲイン
- 入力チャンネル
- ・サブウーハーアッテネーター
- ・サブウーハー
- ·初期化

- ・トーンコントロール
- ・トーンデフィート
- 低音
- · 高音
- ・フロント
- ・センター
- ・サラウンド ・サラウンドバック
- ・フロントハイト
- ・フロントワイド
- ・サブウーハー
- ルーム EQ
- Audyssey 設定
- · MultEQ® XT 32
- · Dynamic EQ®
- ・リファレンスレベルオフセット
- · Dynamic Volume®
- · 設定
- A-DSX サウンドステージ
- Audyssey DSX™
- ・ステージウィドス ・ステージハイト
- RESTORER
- ナイトモード
- オーディオディレイ

□画質調整

- ・コントラスト
- ブライトネス
- ・クロマレベル
- 色合い
- DNR
- ・エンハンサー
- シャープネス

マニュアル設定(愛24~35ページ、 **36**、37、40 ~ 43、47 ページ)

- □スピーカーの設定 (配金24~26ページ) スピーカー構成
 - ・フロント
 - ・センター
 - ・サブウーハー
 - ・サラウンド A
 - ・サラウンドB
 - ・サラウンド
 - ・サラウンドバック ・フロントハイト
 - ・フロントワイド
- サブウーハーの設定
- 距離
- チャンネルレベル
- ・モード ・サラウンドスピーカー
- ・スタート
- ·初期化
- クロスオーバー周波数
- THX の設定
- サラウンドスピーカーの設定

□ HDMI 設定 ((37 ページ)

- □音声の設定(摩27、28ページ)
- 外部入力の設定
- ・モード
- サラウンドバック入力
- ・サラウンドスピーカー ・サブウーハーレベル
- 入力アッテネーター
- 2ch ダイレクト / ステレオ
- ・オートサラウンドモード
- ダウンミックス設定
- ・マニュアル EQ ・バイリンガルモード

- □ネットワーク設定
- (ア 40~42ページ)
- □ゾーンの設定 (ピア 42、43ページ)
- □その他の設定
- (126729~35ページ) • プリアウトの割り当て
- ・XLR 出力の極性 • POA の設定
- 音量の設定
- 使用ソースの選択
- GUI
- ・スクリーンセーバー
- ・壁紙
- ・フォーマット
- ・操作内容の表示
- · 主音量表示 · NET/USB
- · iPod ・クイックセレクトネーム
- トリガーアウト1
- ・トリガーアウト2
- トリガーアウト3
- トリガーアウト 4
- トランスデューサの設定 デジタル出力
- ・リモコンID 双方向リモコン
- 232C ポート (1)
- ディスプレイの明るさ
- 設定の保護
- メンテナンスモード • ファームウェアのアップデート
- 新機能の追加
- □ 言語の設定 (愛 ♀ 47 ページ)





オートセットアップ



アップグレードをおこなうと、"オートセットアップ"の内容が初期化されます。

"オートセットアップ"の設定をおこなう場合には、本編の取扱説明書ではなく、本書をご覧になって操作してください。

接続されたスピーカーやリスニングルームの音響特性を測定し、最適な設定を自動的におこないます。この機能を"オートセットアップ"と呼びます。

測定は、リスニングエリア全体の複数の位置に付属のセット アップマイクを設置しておこないます。

最善の結果を得るためには、6箇所以上(最大で8箇所)で 測定することをおすすめします。

- ●オートセットアップをおこなうと、MultEQ[®] XT 32/ Dynamic EQ[®]/Dynamic Volume[®]の機能(**愛** 42、43ペー ジ)が有効になります。
- ●手動でスピーカーを設定したい場合は、GUI メニューの"スピーカーの設定"(で 24ページ)でおこなってください。

ご注意

- ●できるだけ部屋を静かにしてください。騒音は測定の妨げとなります。窓を閉め、電化製品(テレビ、ラジオ、エアコン、蛍光灯など)の電源を切ってください。測定の際、これらの騒音の影響を受ける場合があります。
- 測定中、携帯電話はリスニングルーム以外の場所に置いてください。 携帯電話の電波が測定を妨げる原因になることがあります。
- セットアップマイクは、オートセットアップが完了するまで、絶対 に抜かないでください。
- ●測定中は、スピーカーとセットアップマイクの間に立ったり、障害物を置いたりしないでください。正しい測定ができません。
- 測定中に大きなテストトーンを出力しますが、これは正常な動作です。リスニングルーム内の騒音が大きいほどテストトーンの音量が大きくなります。
- ●測定中に本体の MASTER VOLUME つまみおよびメインリモコンの VOL+/- ボタンを操作すると、測定を中止します。
- ヘッドホンを接続している場合、測定はできません。オートセット アップをおこなう前に、ヘッドホンのプラグを抜いてください。


セットアップマイクの設置場所について

●測定は、【例①】に示すようにリスニングエリア全体の複数 の位置に付属のセットアップマイクを設置しておこないま す。


最善の結果を得るため、図のように6箇所またはそれ以上 (最大で8箇所)で測定することをおすすめします。

●リスニング環境が【例②】に示すように狭い場合でも、リスニングエリア全体の複数の位置で測定すると、より精度が高い設定ができます。

【例①】



【例②】



FL: フロントスピーカー(左) **SL**: サラウンドスピーカー(左)

FR: フロントスピーカー(右) SR: サラウンドスピーカー(右)

C: センタースピーカー SBL: サラウンドバックスピーカー(左)

SW: サブウーハー **SBR**: サラウンドバックスピーカー (右)

□ メインリスニングポイント (* M) について

メインリスニングポイントとは、最もリスナーが座る位置または一人で視聴するときに座る位置です。オートセットアップをはじめる前に、セットアップマイクをメインリスニングポイントに設置してください。

Audyssey MultEQ® XT 32 は、この位置から測定した値を用いて、スピーカーの距離、レベル、極性およびサブウーハーの最適なクロスオーバー周波数を計算します。

オートセットアップをはじめる前に

サブウーハーの設定をする

次の設定ができるサブウーハーをご使用の場合のみ、 この設定をおこなってください。

□ダイレクトモード機能があるサブウーハーの場合 ダイレクトモード機能を"オン"にして、音量とクロスオー バー周波数の設定を無効にしてください。

□ダイレクトモード機能がないサブウーハーの場合

次のように設定してください。

- ●音量の設定: "12 時"の位置
- ●クロスオーバー周波数の設定: "最大/最高周波数"
- ●ローパスフィルターの設定: "オフ"
- ●スタンバイモードの設定:"オフ"

付属のセットアップマイクを準備する

セットアップマイクを三脚またはスタンドに取 り付けて、メインリスニングポイントに設置す る。

セットアップマイクを設置する場合は、受音部をリス ニング時の耳の高さにあわせて調節してください。

オートセットアップをはじめるときは、必ず付属のセットアッ プマイク(DM-A409) をご使用ください。 アップグレード前のセットアップマイク(DM-A505Z)を使 用すると正しく測定できません。




三脚やスタンドがない場合は、背もたれのない椅子などに設置して ください。

ご注意

- セットアップマイクを手で持ちながら測定しないでください。
- ●セットアップマイクを座席の背もたれや壁の近くに置くと、音の 反響で正しい測定ができない場合があります。

セットアップマイクを接続する

セットアップマイクを本体の SETUP MIC 端子に 接続する。



セットアップマイクを接続すると、テレビ にセットアップ画面を表示します。

【セットアップ画面 AVC-A1HD 】




【セットアップ画面 AVP-A1HD 】



14





ステップ 1 準備

- •必要に応じて、次の設定をおこなってください。
- ◆次の設定をおこなわずにオートセットアップを開始する場合は、手順4のみおこない、ステップ2へ進んでください。

□ アンプの割り当て AVC-A1HD

接続したスピーカー構成に合わせて、パワーアンプの使用方法を選びます。

GUI メニューの "アンプの割り当て"を"通常"以外に設定するときに選んでください。


□ プリアウトの割り当て AVP-A1HD プリアウトの割り当てを変更します。


□ XLR 出力の極性 AVP-A1HD XLR 端子の極性を切り替えます。

□ チャンネルセレクト AVC-A1HD AVP-A1HD あらかじめ測定するスピーカーを選択すると、測定時間を 短縮できます。必要に応じて設定してください。 サブウーハーを 2 台または 3 台測定する場合も "チャンネルセレクト"の設定をしてください。



- "フロントハイト"は、GUI メニューの "アンプの割り当て" "ア サインモード"設定(『全 29 ページ)が "フロントハイト"、かつ "拡張チャンネル"設定(『全 29、30 ページ)が "フロントハイト" のときに表示します。
- "フロントワイド"は、GUI メニューの "アンプの割り当て" "アサインモード"設定(です29ページ)が "フロントワイド"、かつ "拡張チャンネル"設定(です29、30ページ)が "フロントワイド" のときに表示します。





各種設定をおこなう

△▽ボタンを押して設定したい項目を選び、 ENTERボタンを押す。

選択した設定のメニュー画面を表示します。

【セットアップ画面 AVC-A1HD





【セットアップ画面 AVP-A1HD 】



- **設定できる項目の詳細については、15ページをご覧ください。
- **2** △▽< ▷ ボタンを押して設定する。</p>
- **? RETURN** ボタンを押して前の画面に戻る。

「ステップ 2 スピーカー検出と測定(メインリスニングポイント)」(で 17ページ)へ進みます。





ステップ2 スピーカー検出と測定

(メインリスニングポイント)

- ●ステップ2では、サブウーハーの音量レベルの測定、およびメインリスニングポイントの測定をします。
- ここでは、スピーカー接続の有無や大きさ、チャンネルレベル、距離およびクロスオーバー周波数を自動的に計算します。また、リスニングエリア内の音響歪みを補正します。
- ◆付属のセットアップマイクをメインリスニングポイントに 設置してください。

サブウーハーの音量レベルを測定する

"測定"を選び、ENTER ボタンを押す。

サブウーハーの音量レベルを測定します。

- **GUI メニューの "チャンネルセレクト" "サブウーハー" を "スキップ" に設定している場合は、サブウーハーの 音量レベルは測定できません。
- **サブウーハーを2台または3台ご使用になる場合は、それぞれの音量レベルを測定してください。
- ※サブウーハーの音量レベルを測定したあと、下記のエラーメッセージが表示された場合は、「サブウーハーの音量レベルを調節する」(図 18 ページ)でサブウーハーの音量レベルを調節してください。



メインリスニングポイントの測定をおこなう

サブウーハーの音量レベルの測定が完了すると、 自動的に接続しているスピーカーを検出します。

- ※「ステップ 1 準備」(CF 15 ページ) の設定内容により、 測定するチャンネルが変わります。
- ※スピーカーの測定が完了するまで、数分間かかります。

3 検出されたスピーカーを表示します。

※次の図は、フロントスピーカー/センタースピーカー/サブウーハー/サラウンドスピーカー/サラウンドバックスピーカー/フロントハイトスピーカーを検出したときの表示例です。



- ※接続しているスピーカーが検出されない場合は、スピーカーが正しく接続されていないことが考えられます。スピーカーの接続を確認してください。
- ※再測定するときは、▽ボタンを押して"再測定"を選び、 ENTER ボタンを押してください。

4 ▽ ボタンを押して"次へ→測定"を選び、ENTER ボタンを押す。


「ステップ 3 測定 (2 箇所目以降)」(**で** 19 ページ) へ 進みます。


ご注意

テレビ画面に"注意!"が表示された場合は、「エラーメッセージについて」(にす22ページ)をご覧ください。関連する項目を確認し、必要な対処をおこなってください。エラーが解決したあとで、再びオートセットアップをおこなってください。

🛘 測定を中止するとき

ENTER ボタンを押す。





□ サブウーハーの音量レベルを調節する

最適なサブウーハーの音量レベルは、75dBです。 「サブウーハーの音量レベルを測定する」(で17ページ)で、サブウーハーの音量レベルが72~78dB以外のときにエラーメッセージを表示します。

エラーメッセージが表示された場合は、次の方法でサブウーハーの音量レベルを 72 ~ 78dB 以内になるように調節してください。

サブウーハーを2台または3台ご使用になる場合は、それぞれのサブウーハーの音量レベルが72~78dB以内になるように調節してください。

1 "サブウーハーレベルの調節"を選び、ENTER ボタンを押す。



2 "サブウーハーテストスタート"を選び、ENTER ボタンを押す。

サブウーハーの音量レベルを測定します。 測定を開始すると、"テスト中…"を表示します。 測定が完了すると、測定レベル値を表示します。



3 お手持ちのサブウーハーで、レベル表示が 72 ~ 78dB 以内になるように、サブウーハーの音量レベルを調節する。





- ※測定レベル値が72~78dB以外のときは、レベル表示 部が赤色になります。
- ※測定を中止する場合は、ENTER ボタンを押してください。



- **測定レベル値が72~78dB以内になると、レベル表示 部が青色になります。
- 4 測定レベル値が 72 ~ 78dB 以内になったら、 ENTER ボタンを押す。
- **5 "次へ"を選び、ENTER ボタンを押す。**「ステップ 2 スピーカー検出と測定(メインリスニングポイント)」(*吹* 7 17 ページ)の手順 2 へ進みます。







ステップ 3 測定 (2箇所目以降)

- ●ステップ3では、メインリスニングポイント以外の複数のポイント(2~8箇所目)を測定します。最大8箇所まで測定できます。
- 複数のポイントを測定すると、リスニングエリア内の音響 歪みの補正精度をより高くすることができます。
- ●付属のセットアップマイクは、測定するポイントへ移動してください。
- **1** 2 箇所目にセットアップマイクを移動させ、△▽ ボタンを押して"測定"を選び、ENTER ボタンを押す。

2 筒所目の測定をはじめます。



- ※2 箇所目以降の測定を省略する場合は、▽ ボタンを押して "次へ→解析"を選び、ENTER ボタンを押してください。 「ステップ 4 解析」へ進みます。
- **2** 手順1をくり返して3~8箇所目を測定する。 8箇所目の測定が完了すると、"測定が終わりました" を表示します。
- ※再測定するときは、▽ボタンを押して "再測定"を選び、 ENTER ボタンを押してください。1 つ前のポイントを再 測定します。



3 ▽ ボタンを押して"次へ→解析"を選び、ENTER ボタンを押す。

「ステップ4解析」(で19ページ)へ進みます。

ご注意

テレビ画面に"注意!"が表示された場合は、「エラーメッセージについて」(で722ページ)をご覧ください。関連する項目を確認し、必要な対処をおこなってください。エラーが解決したあとで、再びオートセットアップをおこなってください。

□ **測定を中止するとき** ENTER ボタンを押す。

ステップ 4 解析


ステップ 4 では、ステップ 2 およびステップ 3 で測定した結果を解析します。


測定が完了したら、▽ ボタンを押して"次へ→解析" を選び、ENTER ボタンを押す。

ステップ2およびステップ3で測定した結果を自動的に解析し、リスニングルームにおける各スピーカーの特性を決定します。



※解析が完了するまで、数分間かかります。解析時間は、接続されたスピーカーの数と測定ポイント数に依存します。接続するスピーカーの数と測定ポイントが多くなるほど、解析に要する時間は長くなります。





ステップ 5 解析結果

ステップ5では、ステップ4で解析した結果を確認します。

1 △▽ ボタンを押して確認したい項目を選び、 ENTER ボタンを押す。



- ※実際の距離と異なる値に設定される場合があります。
- ※他の項目を確認する場合は、RETURN ボタンを押し、確認したい項目を選んでください。

2 ▽ ボタンを押して"次へ→保存"を選び、ENTER ボタンを押す。

「ステップ6保存」(で20ページ)へ進みます。

ご注意

- ●接続している状態と異なる結果やテレビ画面に"注意!"が表示された場合は、「エラーメッセージについて」(©で22ページ)をご覧ください。関連する項目を確認し、必要な対処をおこなってください。エラーが解決したあとで、再びオートセットアップをおこなってください。
- ●再測定後も接続している状態と異なる結果やエラーメッセージが表示された場合は、接続を間違えている可能性があります。必ず本機の電源を切り、スピーカーの接続を確かめ、最初から測定をやり直してください。
- ●スピーカーの位置や向きを変えた場合は、最適なイコライザーの補 正を得るために、再びオートセットアップをおこなってください。

ステップ 6 保存

ステップ6では、ステップ2およびステップ3で測定した結果を保存します。

"保存"を選び、ENTER ボタンを押す。

測定結果を保存します。







- ※保存が完了するまで、20秒程度かかります。
- ※測定結果を保存しないときは、RETURN ボタンを押してください。"オートセットアップを中止しますか?"を表示しますので、
 「ボタンを押して "はい"を選んでください。すべてのオートセットアップの測定結果を消去します。

ご注意

測定結果を保存中は、絶対に電源を切らないでください。





終了

オートセットアップを終了します。

- 本体の SETUP MIC 端子からセットアップマイク を抜く。
- Dynamic Volume® 機能の設定をする。



- ※Dynamic Volume®は、本機に入力した音声レベルを常に モニタリングしながら最適な出力音量に調節する機能です。 テレビ番組の再生中にコマーシャルの音が急に大きく再生さ れる場合などに、音のダイナミック感や明瞭感を損なうこと なく適切なボリュームコントロールを自動的におこないます。
- □ Dynamic Volume® 機能の設定をするとき △ ボタンを押して"はい"を選び、ENTER ボタンを押 してください。自動的に "Evening" モードになります。
- □ Dynamic Volume® 機能の設定をしないとき ▽ボタンを押して"いいえ"を選び、ENTERボタンを 押してください。

ご注意

- オートセットアップをおこなったあとに、スピーカーの接続やサブ ウーハーの音量を変更しないでください。変更した場合は、最適な イコライザーの補正効果を得るために、再びオートセットアップを おこなってください。
- ●2 台または3 台のサブウーハーを使用してオートセットアップをお こなったあとに、それぞれのサブウーハーの距離と音量を変更しな いでください。

エラーメッセージについて

ご注意

- ●スピーカーの設置や測定環境などによりオートセットアップを完了できなかった場合に、エラーメッセージを表示します。エラーメッセージが表示された場合は、関連する項目を確認し、必要な対処をおこなっ てください。エラーが解決したあとで、再びオートセットアップをおこなってください。
- ●再測定後も、接続している状態と異なる結果やエラーメッセージが表示された場合は、接続を間違えている可能性があります。必ず本機の電源を切り、スピーカーの接続を確かめ、最初から測定をやり直してく ださい。
- ●スピーカーの接続を確認するときは、必ず電源を切ってください。

エラーメッセージ (例)	エラーの内容	エラーの処理方法
まートセットアップ	●サブウーハーの音量が適切でないため、正しく測定できません。	 ●アンプ内蔵のサブウーハー(アクティブ方式)をご使用の場合は、「サブウーハーの音量レベルを調整する」(配置18ページ)でサブウーハーの音量を調節してください。 ●アンプが内蔵されていないサブウーハーをご使用の場合は、"スキップ"を選び、ENTERを押してください。
	 接続しているセットアップマイクが壊れているか、付属以外のセットアップマイクを接続している。 接続しているすべてのスピーカーが検出されない。 フロントスピーカー(左)が正しく検出されない。 	◆付属のセットアップマイクを、本体の SETUP MIC 端子に接続して ください。◆スピーカーの接続を確認してください。
は、 注意! 路騒音が大きすざるか出力パーが小さすざます 再測定	●部屋の騒音が大きいため、正しい測定ができない。●スピーカーやサブウーハーの音量が小さいため、正しい測定ができない。	●騒音を発生する機器の電源を切るか、機器を遠ざけてください。●周囲がより静かなときに再度おこなってください。●スピーカーの設置や向きを確認してください。●サブウーハーの音量を調節してください。
オードセットアック:	●表示されたスピーカーが検出されない。 (左の画面は、フロント右スピーカーが検出できないことをあらわ します。)	●表示されたスピーカーの接続を確認してください。
まートセットアップ	●表示されたスピーカーの位相が逆である。 (左の画面は、フロント右スピーカーの位相が逆になっていること をあらわします。)	 表示されたスピーカーの極性を確認してください。 スピーカーや部屋の環境によっては、正しく接続してもエラーメッセージが表示される場合があります。このような場合は、△▽ボタンを押して"スキップ"を選び、ENTER ボタンを押してください。

2 オプション

ダイレクトモードの設定をします。



ダイレクトモード

DIRECT や PURE DIRECT モードで、MultEQ® XT 32 を 使用するかどうかを設定します。

【選択できる項目】 オン オフ

3 パラメーター確認

オートセットアップの測定結果やイコライザーの種類を確認します。

(このメニュー項目は、オートセットアップをおこなわないと表示されません。)



【選択できる項目】

スピーカー構成確認 距離確認 チャンネルレベル確認

クロスオーバー確認 EQ確認 再設定



- *EQ 確認"を選んだ場合は、△▽ボタンを押して確認したい補正カーブ("Audyssey"または"Audyssey Flat")を選び、ENTERボタンまたは「> ボタンを選んでください。
- △▽ボタンを押すと、各スピーカーの表示を切り替えられます。
- "再設定"を選ぶと、各設定を手動で変更した場合でもオートセットアップの結果(MultEQ® XT 32 が当初計算した値)に戻せます。





GUI

マニュアル設定



いろいろなパラメーターの詳細な設定をおこないます。

アップグレードをおこなうと、"スピーカーの設定" の内容が変更されます。

"スピーカーの設定"の設定をおこなう場合には、 本編の取扱説明書ではなく、本書をご覧になって操 作してください。

スピーカーの設定



スピーカーを手動で設定する場合、または オートセットアップで設定された内容を変 更する場合におこなってください。



● メニュー階層 ●

マニュアル設定

スピーカーの設定

1 スピーカー構成2 サブウーハーの設定

3 距離

4 チャンネルレベル

5 クロスオーバー周波数

6 THXの設定

■スピーカー構成

スピーカーの有り・無しや低音域再生能力によるスピーカーの大きさの分類を選びます。

フロント

フロントスピーカーの大きさを選びます。

【選択できる項目】 大 小

センター

センタースピーカーの有り・無しや大きさを選びます。

【選択できる項目】 大 小 無し

サブウーハー

サブウーハーの有り・無しを選びます。

【選択できる項目】 有り 無し

サラウンド

サラウンドスピーカーの有り・無しや大きさを選びます。

【選択できる項目】 大 小 無し

サラウンドバック

サラウンドバックスピーカーの有り・無しや大きさを選びます。

【選択できる項目】



2台 1台

大 : 低音域を十分に再生できる能力があるスピーカー を使用するときに選びます。

小 : 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを

使用するときに選びます。

フロントハイト

フロントハイトスピーカーの有り・無しや大きさを選びます。

【選択できる項目】 大 加 無し

フロントワイド

フロントワイドスピーカーの有り・無しや大きさを選びます。

【選択できる項目】 大 小 無し

- "大" と "小" の選択は、スピーカーの外形で判断せずに、"クロスオーバー周波数" で設定した周波数を基準とした低域再生能力で判断してください(図を26ページ)。
- "フロント"を "小"に設定すると、"サブウーハー"の設定は自動的に "有り"になります。
- "サブウーハー"を"無し"に設定すると、"フロント"の設定は 自動的に"大"になります。
- "サラウンド"を "無し"に設定すると、"サラウンドバック"、"フロントハイト" および "フロントワイド" の設定は自動的に "無し" になります。
- ◆サラウンドバックスピーカーを1本のみ使用する場合は、左チャンネル(SBL)に接続してください。
- ●サブウーハーの低域再生能力が十分な場合、"フロント"、"センター" および "サラウンド" の各スピーカーの設定を "小" にしても良好な音場再生を得ることができます。
- "フロントハイト"は、GUIメニューの"その他の設定"- "アンプの割り当て"- "アサインモード"設定(で29ページ)が"フロントハイト"または"その他の設定"- "アンプの割り当て"- "拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)が"フロントハイト"のときに設定できます。
- "フロントワイド"は、GUIメニューの"その他の設定"- "アンプの割り当て"- "アサインモード"設定(で29ページ)が"フロントワイド"または"その他の設定"- "アンプの割り当て"- "拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)が"フロントワイド"のときに設定できます。

2 サブウーハーの設定

サブウーハーの出力構成と再生する低音域信号を選びます。

構成

サブウーハーの本数や構成を選びます。

【選択できる項目】 ISP 2SP L/R 2SP MIX 3SP L/R/LFE 3SP MIX

サブウーハー楠		サブウーハー端子
1SP		SW1
2SP L/R	L	SW1
23P L/R	R	SW2
2SP MIX	1	SW1
237 1111	2	SW2
	L	SW1
3SP L/R/LFE	R	SW2
	LFE	SW3
	1	SW1
3SP MIX	2	SW2
	3	SW3



"2SP MIX" と "3SP MIX" を選ぶと、 "サブウーハー1" "サブウーハー2"、 "サブウーハー3" がそれぞれ表示されます。

モード

サブウーハーで再生する低音域信号を選びます。

【選択できる項目】 LFE-THX- LFE+ メイン



- "LFE-THX-" モードは、室内の低音域干渉が起こりにくくなるため、THX再生に適しています。
- •GUIメニューの"スピーカー構成"-"サブウーハー"の設定が"有り"のときに設定できます。
- ●音楽ソースや映画ソースを再生して、量感のある低音域が得られる 方のモードを選んでください。
- ●常にサブウーハーから低音域信号を出力したい場合は、"LFE+メイン"を選んでください。

3 距離

リスニングポイントからスピーカーまでの距離を設定します。

設定をおこなう前に、リスニングポイントから各スピーカーまでの距離を測っておいてください。

メートル / フィート

距離の単位を選びます。

ステップ

ステップ(最小可変距離)を切り替えます。

【選択できる項目】

 0.1m
 0.01m
 : "メートル" のときに表示されます。

 1ft
 0.1ft
 : "フィート" のときに表示されます。

初期化

設定を初期化します。

距離の設定

設定したいスピーカーを選び、距離を設定します。 測定した距離に最も近い値に設定してください。

【可変できる範囲】

 0.00m~18.00m
 : "メートル" のときに表示されます。

 0.0ft~60.0ft
 : "フィート" のときに表示されます。



THXウルトラ2シネマモード、THXミュージックモードおよび THXゲームズモードをお楽しみいただく場合には、サラウンドバックスピーカーは2台必要です。リスニングポイントからサラウンドバックスピーカーまでの距離がL、R等距離になるように置いてください。また、FL/FR、SL/SR、SBL/SBR、FHL/FHR、FWL/FWR はそれぞれのLとRのリスニングポイントからの距離の差が60cm以下になるように設置することをおすすめします。

ご注意

各スピーカーとの間隔は、6.00m(20.0ft)以下に設定してください。

4 チャンネルレベル

すべてのスピーカーからの音量が同じになるように各 チャンネルのレベルを調節します。

モード

テストトーンの再生方法を選びます。

【選択できる項目】 オート マニュアル

スタート

テストトーンを出力します。

【可変できる範囲】 -12dB ~ OdB ~ +12dB オフ*

*: サブウーハーの音量が "-12dB" のときに **〈** ボタンを押すと、 サブウーハーの音量を "オフ" にすることができます。

故障かな?

初期化

設定を初期化します。



メインリモコンでも操作できます

テストトーンによる調節は、下記の通りメインリモコンからでもお こなえます。

メインリモコンでのテストトーンによる調節は"オート"のみで、 STANDARD(Dolby/DTS サラウンド)および HOME THX CINEMA モード時に有効です。調節したレベルは各サラウンドモードに自動 的に記憶されます。

- ① **TEST** ボタンを押す。 テストトーンが各スピーカーより出力されます。
- ② d ▷ ボタンを押して、各スピーカーの音量が同じになるように調
- ③ 調節が終わったら、もう一度 TEST ボタンを押す。



- ●市販の音圧計を使用してレベル設定をするときは、各スピーカー のレベルがリスニングポイントで 75dB になるように調節します。 この際、音圧計の設定は、周波数特性を "C"、動特性を "SLOW" にしてください。
- ●GUI メニューの "スピーカー構成"の設定で、"無し"に設定され ているスピーカーは表示されません。
- "チャンネルレベル"を調節すると、調節された値がすべてのサラ ウンドモードに対して設定されます。サラウンドモード別にチャ ンネルレベルを調節する場合は、273ページ AVC-A1HD 、 □ 71 ページ AVP-A1HD をご覧ください。

り クロスオーバー周波数

サブウーハーから出力する各スピーカーの低音域信号を 何 Hz 以下にするかを選びます。

【選択できる項目】

FIXED-THX-

THX 規格の 80Hz のクロスオーバー周波数に設定します。

40Hz 60Hz 80Hz 90Hz 100Hz 110Hz 120Hz 150Hz 200Hz 250Hz :

サブウーハーから出力される各スピーカーの低音域信号を、 設定された周波数以下で出力します。

お使いになるスピーカーの低域再生能力に合わせて設定して ください。

スピーカー別

各スピーカーごとに、クロスオーバー周波数を設定します。



- ●THX認証のスピーカーをお使いのときは、"スピーカーの構成" をすべて"小"に設定してください。また、クロスオーバー周波数 を "FIXED-THX-" に設定することを推奨しますが、スピーカーに よっては異なる周波数に設定することで、クロスオーバー周波数付 近での周波数特性を改善できる場合もあります。
- "クロスオーバー周波数"は、GUI メニューの "スピーカー構成"で、 "サブウーハー"が"有り"または"小"に設定されているスピーカー がある場合に設定できます(224ページ)。
- "スピーカー別"の設定では、GUI メニューの "スピーカーの設定" - "サブウーハーの設定" - "モード"が"LFE-THX-"に設定され ている場合は、"スピーカー構成"で"小"に設定されているスピー カーの設定ができます。また、"LFE +メイン"の場合は、スピーカー の大きさに関係なく設定ができます。
- "小" に設定されたスピーカーの場合、クロスオーバー周波数以下 の音はカットして出力されます。カットされた低音域はサブウー ハーまたはフロントスピーカーから出力されます。

6 THX の設定

THX サラウンドモードを最適に再生するためのスピー カー設定をします。

THX Ultra2 サブウーハー

THX Ultra2 規格対応のサブウーハーまたは低域を十分に再 牛できるサブウーハーを使用する場合に設定します。

【選択できる項目】 対応 非対応



GUI メニューの "スピーカー構成" - "サブウーハー" の設定が "有り" のときに設定できます(で24ページ)。

BGC(Boundary Gain Compensation)

低音域の量感が大きい場合に、低音域を補正します。

【選択できる項目】 オン オフ



- ●低音域の量感が過多になるときには、"BGC"を"オン"に設定して ください。55Hz 以下の低音域をカットする回路が動作しますので、再 生音の低音域の量感でお好みに応じて選んでください。
- "THX Ultra2 サブウーハー" の設定が "対応" のときに設定できます。

SB スピーカーの間隔

サラウンドバックスピーカー左右間の距離を設定します。

【選択できる項目】 0.3m 以下 | 0.3-1.2m | 1.2m 以上



- ●GUIメニューの"スピーカー構成" "サラウンドバック"(126~24 ペー ジ)の設定が"2台"のときに設定できます。"1台"に設定した場 合は表示されません。
- THX サラウンド EX、THX ウルトラ 2 シネマ、THX ミュージックモード および THX ゲームズモードを最適に再生するために必要な設定です。

アップグレードをおこなうと、"音声の設定"の内 容が変更されます。

"音声の設定"の設定をおこなう場合には、本編の 取扱説明書ではなく、本書をご覧になって操作して ください。



GUI

音声の再生に関する設定をします。



● メニュー階層 ●

マニュアル設定

音声の設定

1 外部入力の設定 2 2ch ダイレクト/ステレオ

3 オートサラウンドモード

4 マニュアルEQ

5 バイリンガルモード

1 外部入力の設定 AVC-A1HD

EXT. IN モードで再生するときのスピーカーの各種設定 をします。

サブウーハーレベル

サブウーハーの再生レベルを設定します。 使用するプレーヤーに合わせて選びます。

【選択できる項目】 OdB +5dB +10dB +15dB



"+15dB"に設定することをおすすめします。

1 外部入力の設定 AVP-A1HD

外部入力端子(EXT. IN)から入力されたアナログ信号の 再生方法を設定します。

モード

再牛モードを選びます。

【選択できる項目】 DSP アナログ

サラウンドバック入力

接続するプレーヤーに合わせて、サラウンドバックチャンネ ル入力を選びます。

【選択できる項目】 使用しない SBL/SBR SB(SBL)



"モード"の設定が"DSP"のときに設定できます。

サブウーハーレベル

サブウーハーの再生レベルを設定します。 使用するプレーヤーに合わせて選びます。

【選択できる項目】 OdB +5dB +10dB +15dB



"+15dB" に設定することをおすすめします。

入力アッテネーター

入力レベルが大きすぎて再生音が歪んでいる場合に設定しま す。

【選択できる項目】 オフ - 6dB



"モード"の設定が"DSP"のときに設定できます。

22ch ダイレクト / ステレオ

2チャンネルモードで再生するときのスピーカーの各種 設定をします。

設定

設定を変更する場合は"変更"を選びます。

【選択できる項目】 基本 * 変更

*: "スピーカーの設定"と同じ設定で再生します。

フロント

フロントスピーカーの大きさを選びます。

【選択できる項目】 大 小

サブウーハー

サブウーハーの有り・無しを選びます。

【選択できる項目】 有り 用し

サブウーハーモード

サブウーハーで再生する低音域信号を選びます。

【選択できる項目】 LFE-THX- LFE+メイン

クロスオーバー

クロスオーバー周波数を設定します。

【選択できる項目】

 THX
 40Hz
 60Hz
 80Hz
 90Hz
 100Hz
 110Hz

 120Hz
 150Hz
 200Hz
 250Hz

距離フロント左

リスニングポイントからフロント左スピーカーまでの距離を 設定します。

【可変できる範囲】 0.00m ~ 18.00m

距離フロント右

リスニングポイントからフロント右スピーカーまでの距離を設定します。

【可変できる範囲】 0.00m ~ 18.00m

3 オートサラウンドモード

入力信号の種類ごとにサラウンドモードの設定を記憶し ます。

【選択できる項目】 オン オフ



- ●オートサラウンドモードは、次の4種類の入力信号に対して、最後に再生したサラウンドモードを記憶させることができます。
- ① アナログや PCM の 2 チャンネル信号
- ② ドルビーデジタルや DTS などの 2 チャンネル信号
- ③ ドルビーデジタルや DTS などのマルチチャンネル信号
- ④ ドルビーデジタルや DTS 以外の PCM や DSD のマルチチャン ネル信号
- PURE DIRECT モードで再生中は、入力信号が変化してもサラウンドモードは切り替わりません。

4 マニュアル EQ

グラフィックイコライザーを使って各スピーカーの音色 を調節します。

調節チャンネル

スピーカーの調節方法を選びます。

【選択できる項目】 各スピーカー 左右 すべて

スピーカーや周波数帯を選び、レベルを調節します。

 【選択できる項目】
 63
 125
 250
 500
 1k
 2k

 4k
 8k
 16k

【可変できる範囲】 -20dB ~ OdB ~ +6dB

カーブコピー

"MultEQ XT® 32"の "Audyssey Flat" の補正カーブをコピーします。

【選択できる項目】 コピーする コピーしない



"カーブコピー"は、オートセットアップをおこなった後に表示されます。

初期化

設定を初期値に戻します。

15 バイリンガルモード

AAC ソースやドルビーデジタルソースの二重音声の出力内容を設定します。

【選択できる項目】 主音声 副音声 主/副 主+副



- ●バイリンガルモードは、AAC ソースおよびドルビーデジタルソースで、二重音声の情報がある場合のみ有効です。
- 二重音声の情報があるソースを録音する場合は、プレーヤーまたは チューナー側で録音したい音声に切り替えてください。

AAC ソースまたはドルビーデジタルソースで 二重音声の情報を検出した場合



● "主音声" 選択時: **FL C FR**

• "副音声" 選択時: FL C FR ← 点灯


●"主/副"または"主+副"選択時:



- **※** DTS ソースで二重音声を検出した場合は、バイリンガル モードの設定に関わらず、"FL"と"FR"が点灯します。
- ※ "MPEG2 AAC" モードの場合、音声はセンタースピーカーより出力されます。フロントスピーカーで再生したい場合は、"STEREO" モードなどを選んでください。

アップグレードをおこなうと、"その他の設定"の内容が変更されます。 "その他の設定"の設定をおこなう場合には、本編の取扱説明書ではなく、本書をご覧になって操作してくだ さい。





■ アンプの割り当て AVC-A1HD

パワーアンプの割り当てを変更します。

アサインモード

お使いになる環境にあわせて、サラウンド用アンプとサラウ ンドバック用アンプの使用先を自由に設定することができま

これにより、サラウンド再生をおこなう部屋(メインゾーン) 以外の部屋にもスピーカー出力をしたり(マルチゾーン再生) メインゾーンのフロントスピーカーの高音質再生(バイワイ ヤリング / バイアンプ)をお楽しみいただけます。

【選択できる項目】

通常 ゾーン2 ゾーン3 ゾーン(モノラル) バイワイヤリング バイワイヤリング&ゾーン2 バイワイヤリング&ゾーン3 バイワイヤリング&モノラル バイアンプ ゾーン2/ゾーン3 ゾーン2/3(モノラル) 2ch バイワイリング 2ch バイアンプ フロントハイト フロントワイド フリーアサイン



詳しくは、「アンプアサイン機能によるマルチゾーンの設定」(12747) ~62ページ)をご覧ください。

拡張チャンネル

スピーカーシステムに追加するチャンネルを設定します。

【選択できる項目】

フロントハイト: スピーカーシステムにフロントハイト

チャンネルを追加します。

フロントワイド: スピーカーシステムにフロントワイドチャ

ンネルを追加します。

■プリアウトの割り当て AVP-A1HD

プリアウトの割り当てを変更します。

アサインモード

"フリーアサイン"に設定すると、お使いになる環境にあわせて、各プリアウトを任意のチャンネルに自由に割り当てることがで きます。

【選択できる項目】 通常 フリーアサイン

プリアウト端子 プリアウトの 割り当て	FL	FR	С	SL	SR	SBL	SBR	FHL/FWL	FHR/FWR	SW1	SW2	SW3
通常	FL	FR	С	SL	SR	SBL	SBR	FHL	FHR	SW1	SW2	SW3
	FL	FL	FL	FL	FL							
	FR	FR	FR	FR	FR							
	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
	SL	SL	SL	SL	SL							
	SR	SR	SR	SR	SR							
	SBL	SBL	SBL	SBL	SBL							
フリーアサイン	SBR	SBR	SBR	SBR	SBR							
フリーアリイン	FHL	FHL	FHL	FHL	FHL							
	FHR	FHR	FHR	FHR	FHR							
	FWL	FWL	FWL	FWL	FWL							
	FWR	FWR	FWR	FWR	FWR							
	SW1	SW1	SW1	SW1	SW1							
	SW2	SW2	SW2	SW2	SW2							
	SW3	SW3	SW3	SW3	SW3							



- GUI メニューの "スピーカーの設定" "スピーカー構成"で"無し"に設定したチャンネルは設定できますが、出力されません。
- ゾーン2およびゾーン3のプリアウト端子には割り当てることはできません。

拡張チャンネル

スピーカーシステムに追加するチャンネルを設定します。

【選択できる項目】

フロントハイト: スピーカーシステムにフロントハイト

チャンネルを追加します。

フロントワイド: スピーカーシステムにフロントワイドチャ

ンネルを追加します。

2 XLR 出力の極性 AVP-A1HD

XLR プリアウト端子の極性を切り替える場合に設定しま す。

【設定できるチャンネル】

フロント左 フロント右 センター サラウンド左 サラウンド右 サラウンドバック左 サラウンドバック右 フロントハイト左 フロントハイト右 フロントワイド左 フロントワイド右 サブウーハー 1 サブウーハー 2 サブウーハー3

【選択できる項目】



① GROUND ② HOT ③ COLD

XLR(INV)

XLR



① GROUND ② COLD (3) HOT

3 POA の設定 AVP-A1HD

本機と POA-A1HD を接続する場合に設定します。

POA LINK

本機と POA-A1HD を CONTROL LINK で接続する場合に 設定します。

【選択できる項目】 オフ オン (シングル) オン (デュアル)

POA 1

MODE スイッチが"1"に設定してある POA-A1HD を設定 します。

POA 2

MODE スイッチが "2" に設定してある POA-A1HD を設定 します。

□ 入力選択

設定するチャンネルを選びます。

L1 R1 L2 R2 L3 R3 【選択できる項目】 L4 R4 L5 R5

各チャンネルで使用する入力端子を選びます。

RCA XLR OFF 【選択できる項目】

□ パワーアンプ

設定するチャンネルを選びます。

【選択できる項目】 L1/L2 L3/L4 L5/R5 R1/R2 R3/R4

各チャンネルのパワーアンプの使用方法を設定します。

NORMAL BI-AMP 【選択できる項目】 BRIDGE (BTL)

LINK 確認

CONTROL LINK の確認をします。

2 音量の設定 AVC-A1HD

4 音量の設定 AVP-A1HD

音量の設定をします。

音量の上限

主音量の上限を設定します。

【選択できる項目】 オフ -20dB -10dB

電源オン時の音量

電源を入れたときの音量を設定します。

【選択できる項目】 前回の音量 --- -80dB ~ 18dB

ミューテイングレベル

ミューティング時の音量の減衰量を設定します。

【選択できる項目】 消音 | -40dB -20dB

3 使用ソースの選択 AVC-A1HD

5 使用ソースの選択 AVP-A1HD

使用しない入力ソースを消去し、表示しないように設定し ます。

【選択できる項目】|使用する|使用しない

ご注意

- 現在選択中の入力ソースは、削除できません。
- "使用しない"に設定された入力ソースは、GUIメニューの"ソー ス選択"でも、本体の SOURCE SELECT つまみやメインリモコン の **SOURCE SELECT** ボタンでも選べません。

4 GUI AVC-A1HD 6 GUI AVP-A1HD

GUIの表示に関する設定をします。

スクリーンセーバー

スクリーンセーバーの表示を設定します。

スクリーンセーバー機能によりモニター画面の焼き付きを防 止します。

"オン"に設定すると、約3分間何も操作しないときに、ス クリーンセーバーが起動します。

【選択できる項目】 オン オフ



"スクリーンセーバー"を"オン"に設定している場合は、3分間以 上操作しないと、スクリーンセーバーが起動します。

 \triangle ∇ \triangleleft \triangleright 、ENTER または MENU ボタンを押すと、スクリーンセーバー が解除され、対応する操作をおこないます。

壁紙

GUIの背景を変更します。

【選択できる項目】 ピクチャー 黒色 灰色 青色

フォーマット

使用するモニターに合わせて出力する映像信号方式を選び ます。

【選択できる項目】 NTSC PAL

ご注意

接続したモニターの映像方式と異なる方式に設定すると、映像は正 しく映りません。このような場合は、以下の操作でビデオフォーマッ トを切り替えてください。

本体でも設定できます

- ※ この設定をおこなうとき、GUIメニューは表示されません。
- ① AUDIO DELAY と RETURN ボタンを 3 秒以上長押しする。 ディスプレイに "Video Format" が表示されます。
- ② **◇ ▷** ボタンを押して、設定する。
- ③ ENTER、MENU または RETURN ボタンを押して、設定を終了する。

*Video Format < NTSC >

操作内容の表示

操作内容を表示します。

【選択できる項目】 オン オフ

主音量表示

主音量を調節するときに主音量レベルを表示します。

【選択できる項目】 下 上 オフ



主音量表示が映画の字幕に重なって見づらい場合は、"上"に設定し てください。

NET/USB, iPod

操作時にオンスクリーン表示する時間を設定します。

【選択できる項目】 常に表示 30s 10s オフ

5 クイックセレクトネーム AVC-A1HD

7 クイックセレクトネーム AVP-A1HD

クイックセレクトの名前を変更します。 16 文字まで入力することができます。

【入力できる文字】

A~Z a~z 0~9

!#%&'()*+,-./:;<=">?@[\](空白)

6 トリガーアウト1 AVC-A1HD

8 トリガーアウト1 AVP-A1HD

入力ソースやサラウンドモードなどに対して、トリガーアウト1を出力する条件を選びます。

7 トリガーアウト2 AVC-A1HD

9 トリガーアウト2 AVP-A1HD

"トリガーアウト 1"と同じように、トリガーアウト 2 を 出力させる条件を設定します。

8 トリガーアウト3 AVC-A1HD

10 トリガーアウト3 AVP-A1HD

"トリガーアウト 1"と同じように、トリガーアウト 3 を出力させる条件を設定します。

9 トリガーアウト4 AVC-A1HD

11 トリガーアウト 4 AVP-A1HD

"トリガーアウト 1"と同じように、トリガーアウト 4 を 出力させる条件を設定します。

【選択できる項目】 オン ---

ゾーンに対する設定

"オン"に設定されたゾーンの電源に連動して、トリガー出力がオン / オフします。

入力ソースに対する設定

"オン"に設定された入力ソースが選ばれたときに、トリガー出力がオンします。

「ゾーンに対する設定」で"オン"に設定されたゾーンの、入力ソースごとに連動します。

サラウンドモードに対する設定

"オン"に設定されたサラウンドモードが選ばれたときに、 トリガー出力がオンします。

「ゾーンに対する設定」で"メインゾーン"の設定が"オン"、「入力ソースに対する設定」で"オン"に設定されている入力ソースが選ばれているときに有効です。

モニターに対する設定

"オン" に設定された HDMI モニターが選ばれたときにトリガー出力がオンします。

「ゾーンに対する設定」で"メインゾーン"の設定が"オン"、「入力ソースに対する設定」で"オン"に設定されている入力ソースが選ばれているときに有効です。

□ トランスデューサの設定 AVC-A1HD□ トランスデューサの設定 AVP-A1HD

トランスデューサを使用する場合に設定します。

"トランスデューサの設定"は、GUIメニューの"スピーカーの設定" - "サブウーハーの設定"の設定が"1SP"または"2SP L/R"、"2SP MIX"のときに設定できます。トランスデューサの信号は、SW3端子から出力します。

レベル

トランスデューサの出力レベルを調節します。

【可変できる範囲】

-12dB ~ OdB ~ +12dB :

トランスデューサのレベルを設定します。

オフ:

トランスデューサの出力をオフにします。

"レベル"を調節すると、調節された値がすべてのサラウンドモードに対して設定されます。サラウンドモード別にレベルを調節する場合は、「チャンネルレベルの調節」(『全 〇〇 73ページ AVC-A1HD)でおこなってください。

PF

トランスデューサに出力する低音域信号の周波数の上限を設定します。

【選択できる項目】

 40Hz
 60Hz
 80Hz
 90Hz
 100Hz
 110Hz

 120Hz
 150Hz
 200Hz
 250Hz

ゴデジタル出力 AVC-A1HD 13 デジタル出力 AVP-A1HD

OPT4 OUT の使用方法を設定します。

【選択できる項目】 ゾーン4 Rec Select

ご注意

"Rec Select" に設定すると、ゾーン4の操作はできません。

12 リモコン ID AVC-A1HD

14 リモコン ID AVP-A 1HD

リモコンの ID を設定します。 使用するリモコンと本機のIDを合わせてください。

【選択できる項目】 1 2 3 4

- "リモコン ID"を変更する場合は、メインリモコンの "AMP"、 "iPod"、"NET/DTU" モードも同時に変更してください(© → 77 $^{\sim}$ - $^{\circ}$ AVC-A1HD $^{\circ}$ AVP-A1HD $^{\circ}$ $^{$
- "リモコン ID"を変更する場合は、サブリモコンのリモコン ID も同時に変更してください(で) AVC-A1HD、 **△→**80ページ **AVP-A1HD**)。

13 232C ポート(1) AVC-A1HD

15 232C ポート(1) AVP-A1HD

外部コントローラーまたは双方向リモコンを接続したと きに設定します。

【選択できる項目】

シリアルコントロール:外部コントローラーを使用すると

きに設定します。

: 双方向リモコンを使用するときに 双方向リモコン

設定します。

ご注意

双方向リモコン (RC-7000CI や RC-7001RCI、別売り) をお使い になる場合は、"双方向リモコン"に設定してください。この場合、 RC-232C 端子を外部コントローラー用としては使用できません。

14 ディスプレイの明るさ AVC-A1HD

16 ディスプレイの明るさ AVP-A1HD

本体のディスプレイ表示の明るさを調節します。

【選択できる項目】 通常 薄暗い 暗い 消灯

本体でも設定できます

DIMMER ボタンを押す。

→ 通常 ------- 薄暗い -- 消灯 ◆── 暗() ◆

15設定の保護 AVC-A1HD

17設定の保護 AVP-A1HD

設定した内容を変更できないように保護します。

【選択できる項目】 オン オフ

- "設定の保護"を"オン"に設定すると、以下の設定が変更できな くなります。また、関連するボタンを操作すると、ディスプレイに "SETUP LOCKED!" が表示されます。
- ・GUIメニュー操作
- · RESTORER
- ・パラメーター
- · MultEQ® XT 32
- ・チャンネルレベル
- ・オーディオディレイ
- ●設定を解除する場合は、MENU ボタンを押して再度"設定の保護" 画面を表示させ、"オフ"に設定し直してください。

16 メンテナンスモード AVC-A1HD

18 メンテナンスモード AVP-A1HD

DENON サービスおよびインストーラによるメンテナン ス機能の設定をします。

DENON サービスおよびインストーラが、本機にインターネッ ト経由で接続し、本機の状態の確認や設定をおこなうための 機能です。

【ご注意】

DENON サービスまたはインストーラからの指示があった場合のみ お使いください。

ロファームウェアのアップデート AVC-A1HD

19 ファームウェアのアップデート

AVP-A1HD

ファームウェアをアップデートします。

アップデートの確認

ファームアップウェアが最新かどうかの確認ができます。ま た、アップデートする場合のおよそのアップデート時間を確 認できます。

スタート

アップデートの処理を実行します。

アップデートを開始すると、電源表示が赤色に点灯し、GUI 新機能の追加の画面で "-----" が表示されている場合は、アップ 画面はシャットダウンします。

アップデート中は、ディスプレイに経過時間を表示します。 アップグレードを利用する場合は、DENON websiteでアップグレー アップデートが完了すると、電源表示が緑色に点灯し、通常ドパッケージを購入してください。 の状態に戻ります。

※ ディスプレイが以下のような表示になった場合は、設定や ネットワーク環境の確認をおこなった上で、再度アップ デートしてください。

ディスプレイ	説 明
Updating failed	アップデートに失敗しました。
Login failed	サーバーへのログインに失敗しました。
Server is busy	サーバーが混雑しています。しばらく時間 をおいてから、やり直してください。
Connection fail	サーバーへの接続に失敗しました。

18 新機能の追加 AVC-A1HD

20 新機能の追加 AVP-A1HD

- ◆本機にダウンロード可能な有償の新機能を表示し、アッ プグレードします。
- ◆今回のアップグレード時にソフトウェアのアップグレー ドもおこなっているため、"新機能の追加"の操作は必 要ありません。さらにファームウェアのアップグレード があった場合にこの操作をおこなってください。

新機能を購入し、ユーザー情報が登録されると、このメニュー に"登録完了"と表示され、アップグレードすることができ ます。アップグレード完了すると、新機能を利用することが できるようになります。



グレードできません。

ご購入の際には、この画面に表示されているIDナンバーが必要にな

メインリモコンの ▷ と **STATUS** ボタンを3秒以上長押しすると、 ID番号をディスプレイに表示させることができます。

アップグレード

アップグレードの処理を実行します。

アップグレードを開始すると、電源表示が赤色に点灯し、 GUI画面はシャットダウンします。

アップグレード中は、ディスプレイに経過時間を表示します。 アップグレードが完了すると、電源表示が緑色に点灯し、通 常の状態に戻ります。

※アップグレードができなかった場合には、"ファームウェア のアップデート"と同様のメッセージがディスプレイに表 示されます。

アップグレードステータス

アップグレードによって追加された機能の一覧を表示しま す。

"ファームウェアのアップデート"および"新機能 の追加"をおこなったときのご注意

- ●これらの機能を使用するためには、インターネットブロードバン ドに接続できる環境と設定が必要です(1200年 → 39~42ページ
- ●アップデート/アップグレードが終わるまで、絶対に電源を切ら ないでください。
- ・以下の場合を除き、通常はこの機能を使用する必要はありませ hin
- ファームウェアのアップデート: ファームウェアを最新の状態にするためにアップデートする場 合 (無償)
- 新機能の追加:

将来本機に対する機能追加のためにアップグレードする場合 (有償)

- ・"ファームウェアのアップデート"および"新機能の追加"に 関する情報は、その計画が明らかになるたびに、当社ホームペ ージなどで告知する予定です。
- ●アップデート/アップグレードが完了するまでに、ブロードバン ド接続でも1時間程度の時間がかかります。
- 一日アップデート/アップグレードを開始すると、本機は完了す るまで通常の操作ができなくなります。また、本機に設定したパ ラメーターなどのバックアップデータが初期化される場合があり

サラウンドモード



ホーム THX シネマモード再生

映画のサラウンドラックを忠実に再現する THX サラウンドモードです。

2 チャンネルのソースをサラウンド再生する場合

【選択できるモード】

PLIIx CINEMA PLII CINEMA Pro Logic PLIIz HEIGHT

マルチチャンネルのソースを再生する場合 (Dolby Digital, DTS, AACなど)

【選択できるモード】 HOME THX CINEMA

入力信号のフォーマットに応じてデコードし、THX サラウンド再生するモードです。 ホーム THX シネマモードを選んだときの表示は、入力信号やサラウンドバック出力の再生モー ドによって変わります。

_	入力信号	ディスプレイ表示
		THX SURROUND EX
	DOLBY DIGITAL	THX Ultra2 Cinema
	(2ch 以外) /	THX Music Mode
Dolby Digital ソース	DOLBY DIGITAL EX /	THX Games Mode
	DOLBY DIGITAL Plus /	THX Cinema
	DOLBY TrueHD	PLIIx C+THX
		PLIIz+THX
		ES MTRX6.1+THX
	DTS (5.1ch) /	ES DSCRT6.1+THX (*)
	DTS-ES Discrete 6.1 /	THX Ultra2 Cinema
DTS Surround ソース	DTS-ES Matrix 6.1 /	THX Music Mode
DIS Sulfound 9-X	DTS 96/24 /	THX Games Mode
	DTS-HD High Resolution Audio /	THX Cinema
	DTS-HD Master Audio	PLIIx C+THX
		PL I Iz+THX
		THX SURROUND EX
		THX Ultra2 Cinema
	14550 0 110 (5 1 1)	THX Music Mode
MPEG-2 AAC	MPEG-2 AAC (5.1ch) MPEG-2 AAC (1 + 1ch)	THX Games Mode
	MPEG-2 AAC (T + TCII)	THX Cinema
		PLIIx C+THX
		PL II z+THX
		THX SURROUND EX
		THX Ultra2 Cinema
	5044 (11: 12 (THX Music Mode
DVD-Audio、SACD	PCM (multi ch) /	THX Games Mode
	DSD (multi ch)	THX Cinema
		PLIIx C+THX
		PL I Iz+THX

^{*} 入力信号が "DTS-ES Discrete 6.1" のときに表示します。



詳しくは、67ページをご覧ください。



本体やメインリモコンでも操作できます

本体の HOME THX CINEMA ボタンまたはメインリモコンの THX ボタンを押す。

故障かな?

スタンダード再生

プログラムソースに合わせて、サラウンド再生を楽しむスタンダードなモードです。

サラウンドモードを選ぶ場合は、本体の **STANDARD** ボタンまたはメインリモコンの **STD** ボタンを押してください。ボタンを押すたびに、モードが切り替わります。 このとき、"Audyssey DSX™" の設定もおこなえます。詳しくは、43 ページをご覧ください。

2 チャンネルのソースをサラウンド再生する場合

□ サラウンドバックスピーカーを使用している場合

【選択できるモード】

DOLBY PLIIx: Dolby PLIIx デコーダーを使用して、2 チャンネルソースをサラウンド

バックチャンネルを加えた 6.1/7.1 チャンネルのサラウンドサウンドで 再生するモードです。サラウンドバックチャンネルによって、Dolby Pro

Logic II に比べ、より包囲感が向上します。

DTS NEO:X : DTS NEO:X デコーダーを使用して、2 チャンネルソースをサラウンドバックチャンネルを含んだ最大 9.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生す

るモードです。

□ フロントハイトスピーカーを使用している場合

【選択できるモード】

DOLBY PLIIz: Dolby PL**II**z デコーダーを使用して、2 チャンネルソースをフロントハイ

トチャンネルを加えた最大 9.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生するエードです

るモードです。

フロントハイトチャンネルの追加によって、垂直方向の表現が豊かになり、

立体感が向上します。

DTS NEO:X : DTS NEO:X デコーダーを使用して、2 チャンネルソースをフロントハイ

トチャンネルを含んだ最大 9.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生するモードです。

□ フロントワイドスピーカーを使用している場合

【選択できるモード】

DTS NEO:X デコーダーを使用して、2 チャンネルソースをフロントワイドチャンネルを含んだ最大 9.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生す

るモードです。

□ サラウンドバックスピーカー、フロントハイトスピーカーおよびフロントワイド スピーカーを使用していない場合

【選択できるモード】

DOLBY PLII: Dolby PL**II** デコーダーを使用して、2 チャンネルソースを自然で臨場感

のある 5.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生するモードです。

DTS NEO:X デコーダーを使用して、2チャンネルソースをサラウンドバックチャンネルを含んだ5.1 チャンネルのサラウンドサウンドで再生する

モードです。

DOLBY PLIIx または DOLBY PLII

→ Cinema : 映画ソースに適したモードです。→ Music : 音楽ソースに適したモードです。

Game: ゲームに適したモードです。

Pro Logic : Dolby Pro Logic デコーダーを使用して、2 チャンネルソースを 4.1 チャンネル (フロント左 / センター / フロント右 / サラウンドモノ) のサラウンドサウンドで再生するモードです。 PL**II** デコーダーで再生する場

合に選べます。このモードを選ぶと、表示は"DOLBY PL"になります。

本体でも操作できます

"Cinema"、"Music" および "Game" モードは、本体の **CINEMA** ボタン、**MUSIC** ボタン、**GAME** ボタン でダイレクトに選ぶことができます。

DOLBY PLIIz

| **Height** : ドルビー PL**II**z フロントハイトの再生モードです。

DTS NEO:X

Cinema : 映画ソースに適したモードです。Music : 音楽ソースに適したモードです。Game : ゲームに適したモードです。

本体でも操作できます

"Cinema"、"Music" および "Game" モードは、本体の **CINEMA** ボタン、**MUSIC** ボタン、**GAME** ボタン でダイレクトに選ぶことができます。



"Cinema"、"Music"、"Game"、"Pro Logic" モードは、GUI メニューの "パラメーター" - "音声" - "サラウンドパラメーター" - "モード" で選んでください (で) 39 ページ)。

ご注意

- DTS NEO:X モードは、入力信号のサンプリング周波数が 32kHz、64kHz および 128kHz の場合は選べません。
- ●入力信号が DSD のときには DTS NEO:X を選択できません。

マルチチャンネルのソースを再生する場合 (Dolby Digital, DTS, AAC など)

【選択できるモード】 STANDARD

入力信号のフォーマットに応じてデコードし、サラウンド再 牛するモードです。

STANDARD モードを選んだときの表示は、入力信号やサラ ウンドバック出力の再生モードによって変わります。

	入力信号	ディスプレイ表示					
		DOLBY DIGITAL					
		DOLBY DIGITAL EX					
		DOLBY DIGITAL+PLIIx					
		CINEMA					
		DOLBY DIGITAL+PLIIx					
	DOLBY DIGITAL	MUSIC					
Dolby	(2ch 以外) /	DOLBY DIGITAL+NEO:X					
Digital	DOLBY DIGITAL EX	CINEMA					
ソース		DOLBY DIGITAL+NEO:X					
		MUSIC					
		DOLBY DIGITAL+NEO:X					
		GAME					
		DOLBY DIGITAL+PLIIz					
	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL+					
	DOLBY TrueHD	DOLBY TrueHD					
		DTS SURROUND					
		DTS+PLIIx CINEMA					
		DTS+PLIIx MUSIC					
	DTS (5.1ch) /	DTS+PLIIz					
	DTS-ES Discrete 6.1 /	DTS+NEO:X CINEMA					
DTS	DTS-ES Matrix 6.1 / DTS 96/24	DTS+NEO:X MUSIC					
Surround	D10 90/24	DTS+NEO:X GAME					
ソース		DTS ES MTRX6.1 (*1)					
		DTS ES DSCRT6.1 (*2) DTS 96/24 (*3)					
	DTC LID LI:I-	D13 90/24 (*3)					
	DTS-HD High Resolution Audio	DTS-HD HI RES					
	DTS-HD Master						
	Audio	DTS-HD MSTR					
	Addio						

	入力信号	ディスプレイ表示						
		MPEG2 AAC						
		AAC+Dolby EX						
		AAC+PLIIx CINEMA						
	MPEG-2 AAC	AAC+PLIIx MUSIC						
MPEG-2	(5.1ch)	AAC+PLIIz						
AAC		AAC+NEO:X CINEMA						
		AAC+NEO:X MUSIC						
	MDEC 2 AAC	AAC+NEO:X GAME						
	MPEG-2 AAC (1+1ch)	MPEG2 AAC						
		MULTI CH IN						
		MULTI IN+Dolby EX						
		MULTI IN+PLIIx CINEMA						
DVD-	DOM (moultiple) /	MULTI IN+PLIIX MUSIC						
Audio	PCM (multi ch) / DSD (multi ch) (*4)	MULTI IN+PLIIz						
SACD	DSD (IIIuiti (II) (*4)	MULTI CH IN 7.1						
		MULTI IN+NEO:X CINEMA						
		MULTI IN+NEO:X MUSIC						
		MULTI IN+NEO:X GAME						

- *1: 入力信号が "DTS-ES Matrix 6.1" で、スピーカー構成が 6.1 チャンネルのときに表示します。
- *2: 入力信号が "DTS-ES Discrete 6.1" のときに表示します。
- *3: 入力信号が "DTS 96/24" のときに表示します。
- *4: 入力信号が DSD のときには DTS NEO:X を選択できません。



詳しくは、67~69ページをご覧ください。

ご注意

- ●DTS NEO:X モードは、入力信号のサンプリング周波数が 32kHz、 64kHz および 128kHz の場合は選べません。
- **STANDARD** ボタンを押して、Audvssev DSX™ モードも選べます。

MPEG-2 AAC について

- AAC 放送再生中に再生チャンネル数などの放送内容が切り替わっ た場合、音声が途中で途切れることがあります。
- テレビやデジタルチューナーなどによっては、AAC 出力が"オフ" になっていたり、AAC 信号を PCM 信号に変換する設定になって いる場合があります。

テレビやデジタルチューナーなどの設定画面で、デジタル音声や AAC 出力の設定をご確認ください。詳しくは、各機器の取扱説明 書をご覧ください。

□入力信号チャンネル表示について

プログラムソースにより、入力信号チャンネル表示が点灯します。

●2 チャンネルソース

LFE			本体の STANDARD ボタンまたはメインリモ:
FL	С	FR	ンの STD ボタンを押すと、"DOLBY PLII)
SL	S		モード、"DOLBY PLIIz" モードおよび"DT
SBL	SB	SBR	NEO:X"モードを切り替えることができます。

●5.1 チャンネルソース

LFE			本体の STANDARD ボタンまたはメインリモニ
FL	С	FR	ンの STD ボタンを押すと、5.1 チャンネル再生
SL	S	SR	ができます。
CDI	CD	CDD	51 チャンネルで再生しているときは

モノラルソース

LFE			本体の STANDARD ボタン	またはメインリモコ
FL	С	FR	ンの STD ボタンを押すと、	"MPEG2 AAC"が
SL	S	SR	表示されます。	
SBL	SB	SBR	音声は、センタースピーカー	ーより出力されます。

"MPEG2 AAC"を表示します。

フロントスピーカーで再生したい場合は、サラ ウンドモード("STEREO"など)を選んでく ださい。

●二重音声ソース

FL	С	FR	二重音声の情報がある AAC ソースを再生する
			場合は、主音声や副音声などの出力内容を選択
FL	С	FR	できます。

詳しくは、"バイリンガルモード"(126728ペー FL C FR ジ)をご覧ください。

パラメーター



メインリモコンの PARA ボタンを押すと、ダイレクトにパラ モード メーターを呼び出すことができます。

アップグレードをおこなうと、"音声"の内容が変 更されます。

"音声"の設定をおこなう場合には、本編の取扱説 明書ではなく、本書をご覧になって操作してくださ W



■ サラウンドパラメーター

音場効果を調節します。

調節できるパラメーターは、各サラウンドモードごとに 異なります(12665、66ページ)。

再生するソースに合わせてモードを選びます。

□ PLIIx または PLII モード

【選択できる項目】 Cinema Music Game Pro Logic *

*: PLII モードのみ

□ DTS NEO:X モード

【選択できる項目】 Cinema Music Game



"Music"モードは、ステレオ音楽成分を多く含む映画ソースにも効 果的です。

□ THX モード(2 チャンネルソースの場合)

【選択できる項目】

サラウンドバックオン サラウンドバックオフ

THX Games Mode

□ THX モード (マルチチャンネルソースの場合) 【選択できる項目】

THX Surr. EX ES DSCRT ES MTRX

PLIIx Cinema+THX THX Ultra2 Cinema

THX Music Mode THX Games Mode

THX Cinema サラウンドバックオン

デコーダー

アナログ、PCM などの 2 チャンネルソースを再生中に選べ ます。下記のデコーダーでマルチチャンネル化してからドル ビーヘッドホンで再生します。

□ THX モード (2 チャンネルソースの場合)

【選択できる項目】 PLIIx CINEMA PLII CINEMA Pro Logic PLIIz

□ DOLBY HEADPHONE モード 【選択できる項目】

PLII CINEMA PLII MUSIC オフ

シネマ EQ

映画のセリフの高域成分をやわらげ、聴きやすくします。

【選択できる項目】 オン オフ

DRC

ダイナミックレンジ(静かな音と大きな音のレベル差)を適 度に圧縮します。

【選択できる項目】 オート 弱 標準



ドルビー TrueHD ソースを再生する場合に設定できます。

ダイナミックレンジ圧縮

ダイナミックレンジ(静かな音と大きな音のレベル差)を適 度に圧縮します。

【選択できる項目】 オフ



DTS ソースを再生する場合は、対応するソフトのみ表示されます。

LFE

低域信号(LFE)レベルの調節をします。

【可変できる範囲】 -10dB ~ OdB

各プログラムソースを正しく再生するために、次の値に設定するこ とをおすすめします。

・ドルビーデジタルソース: "OdB" ·DTSの映画ソース: "OdB" · DTS の音楽ソース: "-10dB"

センターゲイン

センターチャンネルの音声を左右に振り分け、前方の音場イ メージを広げます。

□ DTS NEO:X モードで "Cinema" または "Game" を 選択しているとき

【可変できる範囲】 0.0 ~ 1.0

□ DTS NEO:X モードで "Music"を選択しているとき 【可変できる範囲】 0.0 ~ 0.3 ~ 1.0

DTS NEO:X を再生する場合に設定できます。

パノラマ

フロント左右チャンネルの音場をサラウンドチャンネルまで 拡大し、前方の音場イメージを広げます。

【選択できる項目】 オン オフ

ディメンション

音場イメージの中心を前方または後方にシフトし、再生バラ ンスを調節します。

【可変できる範囲】 0 ~ 3 ~ 6

センター幅

センターチャンネルの音声を左右に振り分け、前方の音場イ メージを広げます。

【可変できる範囲】 0 ~ 3 ~ 7

ディレイタイム

遅延時間を調節し、音場イメージを広げます。

【可変できる範囲】 Oms ~ 30ms | ~ 300ms

エフェクト

オフを設定します。

【選択できる項目】 オン オフ

エフェクトレベル

エフェクトレベルを調節します。

【可変できる範囲】 1 ~ 10 ~ 15

サラウンド信号の定位感や位相感が不自然に感じる場合は、低いレ ベルに設定してください。

ルームサイズ

音場空間のイメージを選びます。

【選択できる項目】 小 やや小 やや大

ご注意

"ルームサイズ"は、再生する部屋の大きさを表わすものではありま

AFDM

ソースの識別信号を検出して自動的にサラウンドモードを設 定します。

専用の識別信号が記録されたソフトのみに働きます。

再生するソフトがドルビーデジタル EX で記録されている場 合は、6.1 チャンネルで再生し、記録されていない場合は、5.1 チャンネルで再生します。

【選択できる項目】 オン オフ

【例】ドルビーデジタルソフト(EX フラグあり)の再生

- "AFDM"を"オン"に設定すると、サラウンドモードは 自動的に "DOLBY D + PLIIx C" モードになります。
- マルチサラウンドスピーカーの効果を持つエフェクトのオン/ ●DOLBY DIGITAL EX モードで再生する場合は、"AFDM" を"オフ"、"サラウンドバック"を"MTRX ON"に設定し てください。



ドルビーデジタル EX ソースには、EX フラグが含まれていないもの があります。"AFDM"を"オン"に設定していても、再生モード が自動的に切り替わらない場合は、"サラウンドバック"を"MTRX ON"または"PLIIX CINEMA"に設定してください。

サラウンドバック(マルチチャンネルソースの場合)

サラウンドバックチャンネルの再生方法を選びます。

【選択できる項目】

オン *1 MTRX ON PLIIx CINEMA

PL[[x MUSIC *3 オフ

- *1: DTS-HD の 5.1 チャンネルソースを、DTS が推奨する 7.1 チャ ンネル出力に変換して再生します。
- DTS-HD の 5.1 チャンネルソースを再生中に選べます。
- *2: GUI メニューの"スピーカー構成"の設定で、"サラウンドバック" が"2台"に設定されているときに選べます(24ページ)。
- *3:GUIメニューの"スピーカー構成"の設定で、"サラウンドバック" が"2台"または"1台"に設定されているときに設定できます。



サラウンドバックスピーカーを使用しているときに STANDARD ボタ ンを押すと、"サラウンドバック"の設定を変えることができます。

サラウンドバック(2 チャンネルソースの場合)

サラウンドバックチャンネルのオン / オフを設定します。

【選択できる項目】 オン オフ

故障かな

Height ゲイン

フロントハイトチャンネルの音量をコントロールします。

【選択できる項目】 低 中 高

ご注意

"Height ゲイン"は、次の設定のときに表示します。

- GUI メニューの "スピーカー設定" "スピーカー構成" "フロントハイト" の設定 (☞ 24 ページ) が "無し"以外のとき
- ullet サラウンドモードが "PL ${
 m II}$ z" または PL ${
 m II}$ z のデコーダーを使用しているとき

入力チャンネル AVP-A1HD

再生するソースに合わせて、外部入力(EXT. IN)端子で使用するチャンネルを選びます。

【選択できる項目】 8CH 2CH

GUI メニューの "マニュアル設定" - "音声の設定" - "外部入力の設定" - "モード" が "DSP" に設定されているときに選べます (kg-27 ページ)。

サブウーハーアッテネーター

外部入力(EXT. IN)端子使用時のサブウーハーチャンネルのレベルを抑えます。

【選択できる項目】 オン オフ

6

スーパーオーディオ CD を再生したときに、サブウーハーチャンネルのレベルが大きいと感じる場合は、"オン"に設定してください。

サブウーハー

サブウーハーチャンネルのオン / オフを設定します。

【選択できる項目】 オン オフ

初期化

設定を初期化します。

2 トーンコントロール

トーンを調節します。

トーンデフィート

トーンの調節をおこなわない場合に設定します。

【選択できる項目】 オン オフ

ご注意

- DIRECT、PURE DIRECT およびHOME THX CINEMA モード中は、 トーンの調節ができません。
- "Dynamic EQ®" (図 42 ページ) の設定が "オン" のときは、"トーンコントロール" の調節はできません。

低音

すべてのチャンネルの低音を一括で調節します。

【可変できる範囲】 -6dB ~ +6dB

高音

すべてのチャンネルの高音を一括で調節します。

【可変できる範囲】 -6dB ~ +6dB

"低音"および"高音"は、"トーンデフィート"の設定が"オフ"のときに設定できます。

フロント

フロントチャンネルのトーンを調節します。

【選択できる項目】 低音 高音

【可変できる範囲】 -6dB ~ +6dB

センター

センターチャンネルのトーンを調節します。

【選択できる項目】 低音 高音

【可変できる範囲】 -6dB ~ +6dB

サラウンド

サラウンドチャンネルのトーンを調節します。

【選択できる項目】 低音 高音

【可変できる範囲】 -6dB ~ +6dB

サラウンドバック

サラウンドバックチャンネルのトーンを調節します。

【選択できる項目】 低音 高音

【可変できる範囲】 -6dB ~ +6dB

フロントハイト

フロントハイトチャンネルのトーンを調節します。

【選択できる項目】 低音 高音

【可変できる範囲】 -6dB ~ +6dB

フロントワイド

フロントワイドチャンネルのトーンを調節します。

【選択できる項目】 低音 高音

【可変できる範囲】 -6dB ~ +6dB

サブウーハー

サブウーハーチャンネルのトーンを調節します。

【選択できる項目】 低音

【可変できる範囲】 -6dB ~ +6dB

PURE DIRECT、DIRECT および HOME THX CINEMA 以外のサラウンドモードで設定できます。サラウンドモードごとに設定が可能です。

3 Audyssey 設定

Audyssey MultEQ® XT 32, Audyssey Dynamic EQ® および Audyssey Dynamic Volume® の設定をします。 これらの設定は、オートセットアップをおこなったあと に設定できます。

Audyssey 技術に関する詳細な情報については、64ペー ジをご覧ください。

MultEQ® XT 32

MultEQ® XT 32 は、オートセットアップの測定結果に基づ き、リスニング環境における時間特性と周波数特性の両方を 補正します。

3種類の補正カーブから選択します。"Audyssey"に設定す ることをおすすめします。

MultEQ® XT 32 の設定は、Dynamic EQ®や Dynamic Volume[®]を動作させるために必要です。

【選択できる項目】

Audvssev

: すべてのスピーカーの周波数特件 を最適に補正します。

Audvssev Bvp. L/R:フロントスピーカー以外のスピー カーの周波数特性を最適に補正し

: すべてのスピーカーの周波数特件 が均一になるように補正します。

マニュアル

Audyssey Flat

: GUIメニューの"マニュアル EQ" (228ページ) で調節された周波

数特性を適用します。

オフ

: MultEQ[®] XT 32 を使用しません。

☆ 本体やメインリモコンでも操作できます

本体の ROOM EQ ボタンまたはメインリモコンの EQ ボタンを押す。

→ オフ → Audyssey → Audyssey Byp. L/R ¬ - マニュアル ←── Audyssey Flat ←

- "Audyssey"、 "Audyssey Byp. L/R" または "Audyssey Flat" を選んだ場合 "MUDYSSEY"表示が点灯します。
- ●オートセットアップをおこなった後、測定したスピーカーの本 数を増やさずに、スピーカーの構成、距離、チャンネルレベ ルおよびクロスオーバー周波数などの設定を変更した場合は、 "AUDYSSEY"表示が点灯します。

- ●オートセットアップをおこなった後に、"Audvssev"、"Audvssev" Byp. L/R" および "Audyssey Flat" を選ぶことができます。
- ●オートセットアップをおこなうと、"MultEQ® XT 32"の設定は 自動的に "Audyssey" になります。
- ●オートセットアップで"無し"と判定されたスピーカーの設定 を変更した場合、"Audyssey"、"Audyssey Byp. L/R" および "Audvssev Flat"を選べません。再度オートセットアップをおこ なうか、GUIメニューの"オートセットアップ" - "パラメーター 確認"- "再設定"(126723ページ) で、オートセットアップ実行 後の設定に戻してください。
- ●ヘッドホンを使用しているとき、"MultEQ® XT 32"は"オフ" になります。

Dynamic EQ®

人間の聴覚や部屋の音響特性を考慮し、音量レベルを下げた 際に発生する音質の低下を防ぎます。

Dynamic EQ® は MultEQ® XT 32 と連動して動作します。

【選択できる項目】 オン オフ

◇ 本体でも操作できます

DYNAMIC EQ ボタンを押す。



- "Dynamic EQ®" は、オートセットアップをおこなった後に設定
- ●オートセットアップをおこなうと、"Dynamic EQ®" の設定は自 動的に"オン"になります。
- "MultEQ[®] XT 32"を"オフ"または"マニュアル"に設定する と "Dynamic $EQ^{\mathbb{R}}$ " は自動的に "オフ" になります。
- ●オートセットアップ実行前やオートセットアップ実行後にスピー カーの本数を増やして DYNAMIC EQ ボタンを押した場合に "Run Audvssev"を表示します。このような場合には、オートセットアッ プをおこなうか、GUI メニューの"オートセットアップ" - "パラ メーター確認"- "再設定"(で23ページ)で、オートセットアッ プ実行後の設定に戻してください。

ご注意

- ●次の場合、"Dynamic EQ®" は設定できません。
- "オートセットアップ" が完了していない場合
- ●オートセットアップをおこなった後、測定したスピーカーから使 用するスピーカーを増やした場合
- "Dynamic EQ®" の設定が "オン" のときは、"トーンコントロール" (2741ページ) の調節はできません。

リファレンスレベルオフセット

Audyssey Dynamic EQ®は、一般的なフィルム(映画な ど) のミキシングレベルをリファレンスとしています。音量 レベルが OdB から下げられた際にミキシング特性・サラウ ンド効果を常にコンテンツが作成された本来の特性に自動的 に維持します。しかし、フィルムのリファレンスはミュージッ クやテレビ番組などフィルム以外のコンテンツの作成には使 用されていない場合もあります。Dynamic EQ®は、フィ ルム作成時に使用される標準のリファレンスレベルを使用せ ずに作成されたコンテンツに対してオフセットレベルの設定 (5dB/10dB/15dB) が可能です。下記が推奨の設定レベル になります。

【選択できる項目】

OdB : お買い上げ時の設定です。映画などのコンテンツ に最適です(フィルムリファレンス)。

: クラッシック音楽のような非常に広いダイナミッ 5dB クレンジを持ったコンテンツに適しています。

10dB : ジャズなどの広めのダイナミックレンジを持った ミュージックコンテンツやテレビ番組に適してい ます。

15dB : ポップやロックなどの非常に高い音量レベルのコ ンテンツや、圧縮されたダイナミックレンジを持 つコンテンツに適しています。



GUI メニューの "Dynamic EQ[®]" 設定(**愛**42 ページ)が "オン" のときに設定できます。

Dynamic Volume®

テレビや映画などで再生するコンテンツ内における音量レベ ルの変化(静かな音のシーンと大きな音のシーンの間など) をお好みの音量設定値に自動的に調節します。

【選択できる項目】

オン: Dynamic Volume[®] 機能を使用します。

Dynamic Volume®の効果は、"設定"にて設定 した値になります。

オフ : Dynamic Volume 機能を使用しません。

本体でも操作できます

DYNAMIC EQ ボタンを押す。

→ Dynamic EQ / Volume: オン — → Dynamic EQ: オン / Volume: オフ -AUDYSSEY DYNAMIC EQ

Dynamic EQ / Volume: オフ 🔸

- "Dynamic Volume®" は、オートセットアップをおこなった後に設 定できます。
- "MultEQ[®] XT 32" を "オフ"または "マニュアル" に設定する と "Dynamic Volume[®]" は自動的に "オフ" になります。
- ●オートセットアップ実行前やオートセットアップ実行後にスピー カーの本数を増やして DYNAMIC EQ ボタンを押した場合に "Run Audvssev"を表示します。このような場合には、オートセットアッ プをおこなうか、GUIメニューの"オートセットアップ" - "パラ メーター確認"- "再設定"(で配23ページ)で、オートセットアッ プ実行後の設定に戻してください。

ご注意

次の場合、"Dynamic Volume®" は設定できません。

- オートセットアップが完了していない場合
- ●オートセットアップをおこなったあと、スピーカーを増やした場合

設定

Dynamic Volume®の効果を設定します。

【選択できる項目】

Midnight : 音量レベル調整を最大に設定します。すべて

の音を一定の大きさにします。

Evening 音量レベル調整を中間に設定します。平均的

な音より大きな音と小さな音を調節します。

: 音量レベル調整を最小に設定します。非常に 大きな音と非常に小さな音を調節します。

●GUI メニューの "Dynamic Volume®" 設定 (© 43ページ) が "オ ン"のときに設定できます。

- "設定"を "Midnight"、"Evening"または "Day" に設定すると、 ディスプレイの AUDYSSEY 表示が点灯します。
- "オートセットアップ" (で21ページ)で"Dynamic Volume®"を"は い"に設定した場合は、自動的に"Evening"になります。
- "設定"は、オートセットアップをおこなったあとに設定できます。

ご注意

次の場合、"設定"は設定できません。

- ●オートセットアップが完了していない場合
- ●オートセットアップをおこなったあと、スピーカーを増やした場合
- "Dynamic Volume®" の設定が "オフ" の場合

4 A-DSX サウンドステージ

Audyssey DSX™の設定とサウンドステージのパラメー ターを調節します。

Audyssey DSX™

新たなチャンネルを追加し、包み込むようなサラウンドサウ ンドを提供します。

【選択できる項目】

オフ

オン-ハイト-:フロントハイトチャンネルを生成する

Audvssev DSX™を設定します。

オン-ワイド-:フロントワイドチャンネルを牛成する

Audvssev DSX™を設定します。

: Audyssey DSX™ を設定しません。

本体やメインリモコンでも操作できます

ディスプレイに "A-DSX" が表示されるまで、本体の STANDARD ボタンまたはメインリモコンの STD ボタンを押す。

ステージウィドス

フロントワイドスピーカー使用時にサウンドステージの広が りを調節します。

~ +10 【可変できる範囲】 -10 ~

ステージハイト

フロントハイトスピーカー使用時サウンドステージの高さを 調節します。

【可変できる範囲】 -10 ~ 0 ~ +10



- "Audyssey DSX™" は、フロントハイトスピーカーまたはフロン トワイドスピーカーをご使用のときに設定できます。
- "Audyssey DSX™" は、センタースピーカーを使用しているとき に有効です。
- "Audvssev DSX™" はサラウンドモードが PL**I**Iz Height または DTS NEO:X 以外の STANDARD モードのときに有効です。
- 再生する HD オーディオソースに、フロントハイトチャンネルやフ ロントワイドチャンネルが含まれている場合は、"A-DSX サウンド ステージ"は使用できません。この場合、入力信号のままそれぞれ のチャンネルを再生します。

Audyssey Dynamic Surround Expansion (A-DSX) について

Audvssev DSX™は、既存の 5.1ch システムにハイトチャンネル またはワイドチャンネルを加えることによりサラウンド効果や印象 を高め、より大きなサラウンド空間を実現するサラウンド拡張技術 です。人間の聴覚特性の研究ではサラウンド効果を高める要素とし て大きく2つのポイントをあげています。最も重要なポイントは、 臨場感のあるサラウンド空間を構成するためにフロント(前方向) に横の広がり(ワイドチャンネル)を作ることです。次に重要なポ イントは、サラウンド空間に奥行き感を作るために認知(聴くこと が)できる音響信号でフロント(前方向)に高さの広がり(ハイトチャ ンネル)を作ることです。Audvssev DSX™はこの2つの重要な 要素からそれぞれ左右のワイドチャンネル、ハイトチャンネルを作 り出します。さらに Audyssey DSX™ は単にハイトチャンネルや ワイドチャンネルを追加するだけではなく、既存のフロント、サラ ウンドチャンネルを組み合わせる技術 "Surround Envelopment Processing"により効果を高めています。

5 RESTORER

圧縮音声を圧縮前の状態に復元し、低域および高域の量 感を補正して豊かに再生します。

【選択できる項目】

オフ

E-F1 (RESTORER 64)

E-F2 (RESTORER 96)


E-K3 (RESTORER HQ)

"NET/USB"と "iPod" のお買い上げ時の設定は、"モード 3" です。その他は、すべて"オフ"に設定されています。

本体やメインリモコンでも操作できます

再生中に、本体の RESTORER ボタンまたはメインリモコンの RSTR ボタンを押す。

"OFF"以外に設定すると、"RESTORER"表示が点灯します。



RESTORER機能について

- MP3、WMA(Windows Media Audio)や MPEG-4 AAC など の圧縮オーディオフォーマットは、人間の耳には聞こえにくい部 分の信号を省いてデータ量を減らしています。RESTORER は、 圧縮処理をするときに省かれた信号を生成し、圧縮する前の音に 近い状態に復元する機能です。同時に低音域の量感の補正もおこ ないますので、圧縮オーディオ信号をより豊かに再生することが できます。
- 入力ソースが "NET/USB" のとき、またはアナログ入力や PCM 信号 (fs = 44.1/48kHz) が入力されたときに GUI メニューに 表示され、設定することができます。

6 オーディオディレイ

映像と音声の再牛タイミングのずれを補正します。

音声を遅らせる時間を設定します。

【可変できる範囲】 0 ms ~ 200 ms

☆ 本体やメインリモコンでも操作できます


- ※ この設定をおこなうとき、GUI メニューは表示されません。
- ① 本体の AUDIO DELAY ボタンまたはメインリモコンの A. DL ボタ ンを押す。
- ② **◇ ☆** ボタンを押して、設定する。



- "EXT. IN"、"DIRECT" および "STEREO" モード (クロスオーバー 周波数: "FIXED-THX-"、フロント: "大"、トーンデフィート: "オン"、 MultEQ® XT 32: "オフ") で再生しているときは、調節できません。
- オートリップシンク補正機能が働いているときは、0 ~ 100ms の 範囲で設定できます。

情報

アップグレードをおこなうと、"現在の設定"および"クイックセレクト"の内容が変更されます。 "現在の設定"および"クイックセレクト"の設定 をおこなう場合には、本編の取扱説明書ではなく、 本書をご覧になって操作してください。



11 メインゾーン

メインゾーンの設定状態を表示します。 表示される内容は、入力ソースによって異なります。

【確認できる項目】

選択ソース ネーム サラウンドモード Rec Select

ビデオセレクト i/p スケーラー 入力モード

ソースレベル MultEQ® XT 32 Dynamic EQ®

Dynamic Volume® RESTORER など

2 ゾーン 2/3/4

マルチゾーンの設定状態を表示します。

【確認できる項目】 電源 選択ソース 音量レベル



【確認できる項目】


選択ソース 入力モード MultEQ® XT 32


Dynamic EQ[®] Dynamic Volume[®]

オートサラウンドモード 音量レベル ネーム



クイックセレクト $1 \sim 3 \land$ の記憶のしかたは、 \triangle 73ページ AVC-A1HD をご覧ください。





その他の操作や機能

便利な機能

アップグレードをおこなうと、DENON 独自の音声信号伝送技術である DENON LINK 4th での高品質再生が可能になります。

DENON LINK 4th によるブルー レイディスクのHD音声の再生

ブルーレイディスク再生時に、HD 音声のジッターフリー 再生ができます。

- **1** 本機と DENON LINK 4th 対応ブルーレイディスクプレーヤーを、DENON LINK ケーブルと HDMI ケーブルを使って接続する。
- ※ 接続のしかたは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧く ださい。
- **2** 使用する入力ソースに "DENON LINK" を割り当てる。

<u>GUI</u>: "ソース選択"- "(入力ソース)"- "端子の割り当て"- "デジタル端子"- "DENON LINK" (『 → 49ページ)

3 使用する入力ソースにプレーヤーと接続している HDMI入力端子を割り当てる。

<u>GUI</u>: "ソース選択"- "(入力ソース)"- "端子の割り当て"- "HDMI端子"- "1" ~ "6"

(\bigcirc 48 $^{\circ}$ - \bigcirc AVC-A1HD (\bigcirc 49 $^{\circ}$ - \bigcirc AVP-A1HD)

▲ 本機のHDMIコントロール機能を"オン"にする。

「GUII:"マニュアル設定"-"HDMI設定"-"HDMIコントロール"-"コントロール"-"オン"

- **5** プレーヤーの DENON LINK 設定を"4th"にする。
- ※ 設定のしかたは、プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。
- $\mathbf{6}$ プレーヤーのHDMIコントロール機能を"オン"にする。
- ※ 設定のしかたは、プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。
- **7 SOURCE SELECT** で、操作2、3で、割り当てた 入力ソースを選ぶ。

ディスプレイの "HDML" 表示が点灯します。

- **8** INPUT MODE でオーディオ入力モードの"オート"を選ぶ。
- ** ブルーレイディスクを再生すると、自動的にDENON LINK 4thでの再生になります。

ご注意 オーディオ入力モードを"オート"以外に設定すると、 ジッターフリー再生にはなりません。

サラウンドモードを選ぶ。

1∩ブルーレイディスクを再生する。

● 入力信号の種類とサラウンドモードに応じた再生がは じまります。

ジッターフリー再生中は、プレーヤーのDENON LINK CLOCK CONTROL表示が点灯します。

- ※ 操作のしかたは、プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。
- ※ プレーヤーによって、表示が異なります。詳しくはプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。



入力モードを"オート"に設定して、ブルーレイディスク以外の再生をおこなうと、自動的にDENON LINK 3rdでの再生になります。

ご注意

- ●入力モードを "HDMI" に設定すると、ジッターフリー再生はできません。HDMIでの再生になります。
- 入力モードを "デジタル" に設定すると、DENON LINK 3rdでの 再生になり、ブルーレイディスクの音声は再生されません。

(12700-37ページ)

アンプアサインの設定とマルチゾーンの接続と操作

AVC-A1HD

アップグレードをおこなうと、「アンプアサインの設定」および「マルチゾーン の接続方法」が初期化されます。

「アンプアサインの設定とマルチゾーンの接続と操作」をおこなう場合には、本 編の取扱説明書ではなく、本書をご覧になって操作してください。

本機は、次の再牛に対応しています。

- マルチゾーン再生(ゾーン 2/ ゾーン 3)
- バイアンプ再生 (フロントスピーカー)
- バイワイヤリング再生 (フロントスピーカー)

ご注意

- ●バイアンプやバイワイヤリング再生には、各接続対応の端子を持つスピーカーをお使いください。
- ●バイアンプやバイワイヤリング接続のときは、スピーカー端子の短絡板または短絡用ワイヤーを外して ください。

アンプアサイン機能によるマルチゾーンの設定

アンプアサイン機能により、本機に内蔵の各チャンネルのアンプを各ゾーンのスピーカー出 力に割り当てることができます。

「設定1」~「設定16」の中からお好みの再生環境を選び、GUIメニューの"マニュアル設定" - "その他の設定" - "アンプの割り当て"で該当するアンプアサインモードを設定してください。 また、スピーカーの接続も「スピーカーの接続」の説明のとおりにおこなってください。




「設定 2」~「設定 6」、「設定 8」~「設定 10」、「設定 12」、「設定 13」は、スピーカーの接続を変えず に、アンプアサインモードを"9.1/7.1 チャンネルモード"と"マルチゾーンモード"に切り替えて再生 できます。

設定1:

●9.1チャンネル再生

アンプアサインモード: 通常 (アップグレード時の設定)

メインゾーン



メインゾーン



*1: フロントハイトスピーカーを接続する場合 は、GUI メニューの "マニュアル設定" - "そ の他の設定"- "アンプの割り当て"- "拡 張チャンネル"設定(29、30ページ) で"フロントハイト"を選択してください。

*2: フロントワイドスピーカーを接続する場合 は、GUI メニューの "マニュアル設定" - "そ の他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡 張チャンネル"設定(**愛**29、30ページ) で"フロントワイド"を選択してください。

【各スピーカーの呼称について】

FL フロントスピーカー(左) SL サラウンドスピーカー(左)

FHL フロントハイトスピーカー(左) FHR フロントハイトスピーカー(右)

C センタースピーカー

FR フロントスピーカー(右) **SR** サラウンドスピーカー(右)

SBL サラウンドバックスピーカー(左) FWL フロントワイドスピーカー(左)

SW サブウーハー

SBR サラウンドバックスピーカー(右) FWR フロントワイドスピーカー(右)

スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

◀∥スピーカー端子	FRONT		CENTER	SURR.		SURR.BACK		AMP A	SSIGN	FH/FW/ AMP ASSIGN-2	
◀叭 人ビーカー端子	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
接続するスピーカー	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL				

□ プリアウト端子に接続するパワーアンプ


┫リプリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
☆ は オスコレジート								FHR	FHL
接続するスピーカー								FWR	FWL

7	スピーカー	FRC)NT	CENTER SUR		SURR. SURR. BACK		FRONT HEIGHT		FRONT WIDE		ZONE2		ZONE3		
7	"サインモード	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
	海曲	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	通常	0	0	0	0	0	0	0			0	0				

設定2:次の再生を切り替えておこなうことができます。

- ●9.1チャンネル再生
- ●マルチゾーン再生
 - •7.1チャンネル再生 + ゾーン2のステレオ再生

アンプアサインモード: **ゾーン2**



*1: フロントハイトスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)で"フロントハイト"を選択してください。

*2: フロントワイドスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(でア29、30ページ)で"フロントワイド"を選択してください。

スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

■リスピーカー端子		FRONT		CENTER	SURR.		SURR.BACK		AMP A	SSIGN	FH/FW/ AMP ASSIGN-2	
		R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
接続するスピー	カー	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL			Z2R	Z2L

□ プリアウト端子に接続するパワーアンプ


◀∥プリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
☆体オスコレジ も								FHR	FHL
接続するスピーカー								FWR	FWL

7	スピーカーアンプ)NT	CENTER	SURR.		SURR. BACK		FRONT HEIGHT		FRONT WIDE		ZONE2		ZONE3	
ア	ンプ サインモード ゾーン2	R	L	GENTEN	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
	\t \\0 +¬	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	ゾーン2 オフ 	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	\t \\0 +\\	0	0	0	0	0			0	0			0	0		
	ソーン2 オン		0	0	0	0					0	0	0	0		

設定3:次の再生を切り替えておこなうことができます。

- ●9.1チャンネル再生
- ●マルチゾーン再生
 - •7.1チャンネル再生 + ゾーン3のステレオ再生

アンプアサインモード: ゾーン3





*1: フロントハイトスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)で"フロントハイト"を選択してください。

*2: フロントワイドスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(でご29、30ページ)で"フロントワイド"を選択してください。

スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

■ルスピーカー端子	FRC	NT	CENTER	SU	RR.	SURR	.BACK	AMP A	SSIGN	FH/I AMP AS	FW/ SSIGN-2
	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
接続するスピーカー	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL			Z3R	Z3L

□ プリアウト端子に接続するパワーアンプ


◀∥プリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
拉体オスコル も								FHR	FHL
接続するスピーカー								FWR	FWL


ア	スピーカー	FRC)NT	CENTER	SU	RR.	SU BA		FRC HEI		FRC WI		ZON	NE2	ZON	NE3
ア	ンプ サインモード ゾーン3	R	L	GLIVILII	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
	\t \\0 +¬	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	ゾーン3 オフ 	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	ゾーン3 オン	0	0	0	0	0			0	0					0	0
-		0	0	0	0	0					0	0			0	0

設定4:次の再生を切り替えておこなうことができます。

- ●9.1チャンネル再生
- ●マルチゾーン再生
- 7.1チャンネル再生 + ゾーン2 モノラル再生 + ゾーン3 モノラル再生

アンプアサインモード: **ゾーン (モノラル)**





*1: フロントハイトスピーカーを接続する場合は、GUIメニューの"マニュアル設定"- "その他の設定"- "ア ンプの割り当て"- "拡張チャンネル"設定(変29、30ページ)で"フロントハイト"を選択してください。

*2: フロントワイドスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"ア ンプの割り当て"- "拡張チャンネル"設定(2729、30ページ)で"フロントワイド"を選択してください。

スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

■ルスピーカー端子	FRO	NT	CENTER	SU	RR.	SURR	.BACK	AMP A	SSIGN	FH/I AMP AS	FW/ SSIGN-2
	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
接続するスピーカー	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL			Z3 MONO	Z2 MONO

□ プリアウト端子に接続するパワーアンプ

◀∥プリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
拉生オスコル も								FHR	FHL
接続するスピーカー								FWR	FWL

ア	スピーカーンプ	FRO	DNT	CENTER	SU	RR.	SU BA		FRO HEI	NT GHT	FR0 WI)NT DE	ZONE2	ZONE3
ア	サインモード ・ーン (モノラル)	R	L	GENTEN	R	L	R	L	R	L	R	L	モノラル	モノラル
	ゾーン2 オフ/	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	ゾーン3 オフ	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
	ゾーン2 オン/	0	0	0	0	0			0	0			0	
	ゾーン3 オフ	0	0	0	0	0					0	0	0	
	ゾーン2 オフ/	0	0	0	0	0			0	0				0
	ゾーン3 オン	0	0	0	0	0					0	0		0
	ゾーン2 オン/	0	0	0	0	0			0	0			0	0
	ゾーン3 オン	0	0	0	0	0					0	0	0	0


設定5:次の再生を切り替えておこなうことができます。

●9.1チャンネル再生

●マルチゾーン再生

- ●3.1チャンネル再生 + ゾーン2 ステレオ再生 + ゾーン3 ステレオ再生
- •3.1チャンネル再生 + ゾーン3 ステレオ再生
- ●7.1チャンネル再牛 + ゾーン2ステレオ再牛

アンプアサインモード: ゾーン2/ゾーン3



*1: フロントハイトスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)で"フロントハイト"を選択してください。

*2

(()

(((

*2: フロントワイドスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定" - "その他の設定" - "アンプの割り当て" - "拡張チャンネル"設定(で配29、30ページ)で"フロントワイド"を選択してください。

スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

◀∥スピーカー端子	FRC	NT	CENTER	SU	RR.	SURR	.BACK	AMP A	SSIGN	FH/I AMP AS	,
	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
接続するスピーカー	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	Z3R	Z3L	Z2R	Z2L

□ プリアウト端子に接続するパワーアンプ


┫∥プリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
拉体オスコレジー								FHR	FHL
接続するスピーカー								FWR	FWL

ア	スピーカーンプ	FRC	NT	CENTER	SU	RR.	SU BA		FRC HEI		FRC WI		ZON	NE2	ZON	NE3
ア	サインモード バーン2/ゾーン3	R	L	GENTEN	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
	ゾーン2 オフ/	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	ゾーン3 オフ	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	ゾーン2 オン/	0	0	0	0	0			0	0			0	0		
	ゾーン3 オフ	0	0	0	0	0					0	0	0	0		
	ゾーン2 オフ/ ゾーン3 オン	0	0	0											0	0
	ゾーン2 オン/ ゾーン3 オン	0	0	0									0	0	0	0

設定6:次の再生を切り替えておこなうことができます。

- ●9.1チャンネル再生
- ●マルチゾーン再生
- ●3.1チャンネル再生 + ゾーン2 モノラル再生 + ゾーン3 モノラル再生
- •3.1チャンネル再生 + ゾーン3 モノラル再生
- ●7.1チャンネル再牛 + ゾーン2 モノラル再牛

アンプアサインモード: ゾーン2/3 (モノラル)



*1: フロントハイトスピーカーを接続する場合は、GUIメニューの"マニュアル設定"- "その他の設定" - "アンプの割り当て" - "拡張チャンネル"設定(**22**29、30ページ)で "フロントハイト"を選択 してください。

(()

(((

*2: フロントワイドスピーカーを接続する場合は、GUIメニューの"マニュアル設定"- "その他の設定" - "アンプの割り当て" - "拡張チャンネル" 設定(PT29、30ページ)で "フロントワイド"を選択 してください。

スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

■ルスピーカー端子	FRO	NT	CENTER	SU	RR.	SURR	.BACK	AMP A	SSIGN	FH/I AMP AS	,
	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
接続するスピーカー	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	Z3 MONO	Z3 MONO	Z2 MONO	Z2 MONO

□ プリアウト端子に接続するパワーアンプ

┫∥プリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
拉体オスコレジー								FHR	FHL
接続するスピーカー								FWR	FWL

ア	スピーカー	FRC	DNT	CENTER	SU	RR.	SU BA		FRO HEI		FR0 WI)NT DE	ZOI	NE2	ZON	NE3
ア	サインモード ー ン 2/3 (モノラル)	R	L	GENTEN	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
	ゾーン2 オフ/	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0						
	ゾーン3 オフ	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	ゾーン2 オン/	0	0	0	0	0			0	0			0	0		
	ゾーン3 オフ	0	0	0	0	0					0	0	0	0		
	ゾーン2 オフ/ ゾーン3 オン	0	0	0											0	0
	ゾーン2 オン/ ゾーン3 オン	0	0	0									0	0	0	0

設定7:


●メインゾーンのFL/FRチャンネルをバイワイヤリング接続した9.1チャンネル再生 (他のモードとの切り替えはできません)

アンプアサインモード: **バイワイヤリング**

メインゾーン



メインゾーン



*1: フロントハイトスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)で"フロントハイト"を選択してください。

*2: フロントワイドスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(MT29、30ページ)で"フロントワイド"を選択してください。

スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

FRC	NT	CENTER	SUI	RR.	SURR.	BACK	AMP A	SSIGN	FH/F AMP AS	
R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
									FR	FL
FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL			バイワ	フイヤ
			R L CENTER	R L R	R L R L	R L R R L R	R L R L R L	R L R L R	R L R L R L	R L R L R L R FR

□ プリアウト端子に接続するパワーアンプ


┫∥プリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
接続するスピーカー								FHR	FHL
接続するスピーカー								FWR	FWL

スピーカーアンプ	FRO	DNT	CENTER			SU BA		FRC HEI		FRC WI)NT DE	ZON	NE2	ZON	NE3
アサインモード	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
バノロノわいいだ	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
バイワイヤリング	0	0	0	0	0	0	0			0	0				

設定8:次の再生を切り替えておこなうことができます。

- ●9.1チャンネル再生
- ●マルチゾーン再生
- バイワイヤリング接続の7.1チャンネル再生 + ゾーン2ステレオ再生

アンプアサインモード: **バイワイヤリング&ゾーン2**





- *1: フロントハイトスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)で"フロントハイト"を選択してください。
- *2: フロントワイドスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(に全て29、30ページ)で"フロントワイド"を選択してください。

スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

◀∥スピーカー端子	FRC	ONT	CENTER	SU	RR.	SURR	.BACK	AMP A	SSIGN	FH/I AMP AS	′
	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
								FR	FL		
接続するスピーカー 	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL		フイヤ ノグ	Z2R	Z2L

ロ プリアウト端子に接続するパワーアンプ


┫∥プリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
拉体オスコル も								FHR	FHL
接続するスピーカー								FWR	FWL


7	スピーカー	FRC	NT		SU	RR.	SU BA		FRC HEI		FRO		ZOI	NE2	ZOI	NE3
7	プサインモード バイワイヤリング& ゾーン2	R	L	CENTER	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
	ゾーン2 オフ	ハイワ	○ フイヤ	0	0	0	0	0	0	0						
		رر (ر	ノグ	0	0	0	0	0			0	0				
	ゾーン2 オン	バイワ	○ フイヤ	0	0	0			0	0			0	0		
	<i>y-22 x 2</i>	رر (ノグ	0	0	0					0	0	0	0		

設定9:次の再生を切り替えておこなうことができます。

- ●9.1チャンネル再生
- ●マルチゾーン再生
- ・バイワイヤリング接続の7.1チャンネル再生 + ゾーン3ステレオ再生

アンプアサインモード: **バイワイヤリング&ゾーン3**





- *1: フロントハイトスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)で"フロントハイト"を選択してください。
- *2: フロントワイドスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(に全つ29、30ページ)で"フロントワイド"を選択してください。

スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

■ルスピーカー端子	FRC	NT	CENTER	SU	RR.	SURR	.BACK	AMP A	SSIGN	FH/I AMP AS	'
	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
								FR	FL		
接続するスピーカー	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL		フイヤ ノグ	Z3R	Z3L

ロ プリアウト端子に接続するパワーアンプ


┫リプリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
拉体オスコル・カ								FHR	FHL
接続するスピーカー								FWR	FWL


P	スピーカーンプ	FRO	DNT		SU	RR.	SU BA		FRC HEI		FRC WI		ZON	NE2	ZON	NE3
ア	サインモード バイワイヤリング& ゾーン3	R	L	CENTER	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
	ゾーン3 オフ		○ フイヤ	0	0	0	0	0	0	0						
) — J = J = J = J = J = J = J = J = J = J) ()	ング	0	0	0	0	0			0	0				
	ゾーン3 オン	パイワ	フイヤ	0	0	0			0	0					0	0
	y-23 x2) ()	ノグ	0	0	0					0	0			0	0

設定10:次の再生を切り替えておこなうことができます。

- ●9.1チャンネル再生
- ●マルチゾーン再生
 - ・バイワイヤリング接続の7.1チャンネル再生 + ゾーン2モノラル再生 + ゾーン3モノ ラル再牛

アンプアサインモード: **バイワイヤリング&モノラル**





- *1: フロントハイトスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(変配の)で"フロントハイト"を選択してください。
- *2: フロントワイドスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)で"フロントワイド"を選択してください。

スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

■ルスピーカー端子	FRC	NT	CENTER	SU	RR.	SURR	.BACK	AMP A	SSIGN	FH/I AMP AS	'
	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
								FR	FL	Z3	72
接続するスピーカー	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL		フイヤ ノグ	MONO	

ロ プリアウト端子に接続するパワーアンプ


◀∥プリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
拉体オスコレジ ナ								FHR	FHL
接続するスピーカー								FWR	FWL

P	スピーカー	FRC	ONT		SU	RR.		RR. .CK	FRC HEI		FRC WI		ZONE2	ZONE3
ア	サインモード バイワイヤリング& モノラル	R	L	CENTER	R	L	R	L	R	L	R	L	モノラル	モノラル
	ゾーン2 オフ/	ハイワ	0	0	0	0	0	0	0	0				
	ゾーン3 オフ	رر (ر	ノグ	0	0	0	0	0			0	0		
	ゾーン2 オン/	ハイワ	フイヤ	0	0	0			0	0			0	
	ゾーン3 オフ	رر (ر	ノグ	0	0	0					0	0	0	
	ゾーン2 オフ/	ハイワ	0	0	0	0			0	0				0
	ゾーン3 オン	رر (ر	ノグ	0	0	0					0	0		0
	ゾーン2 オン/	ハイワ	0	0	0	0			0	0			0	0
	ゾーン3 オン	リン ()	ノグ	0	0	0					0	0	0	0


設定11:

●メインゾーンのFL/FRチャンネルをバイアンプ接続した9.1チャンネル再生 (他のモードとの切り替えはできません)

アンプアサインモード: バイアンプ



メインゾーン



*1: フロントハイトスピーカーを接続する場合は、GUIメニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)で"フロントハイト"を選択してください。
*2: フロントワイドスピーカーを接続する場合

*2: フロントワイドスピーカーを接続する場合は、GUIメニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)で"フロントワイド"を選択してください。

スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

◀∥スピーカー端子	FRC	NT	CENTER	SU	RR.	SURR	.BACK	AMP A	SSIGN	FH/I AMP AS	′
	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
拉体オスコル も	FR	FL	C	CD	SL					FR	FL
接続するスピーカー	FK	FL	6	SR) SL					l	アンプ

□ プリアウト端子に接続するパワーアンプ


┫∥プリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
接続するスピーカー						SBR	SBL	FHR	FHL
按続する人に一刀一						SBR	SBL	FWR	FWL


スピーカーアンプ	FRO	NT	CENTER	SU	RR.	SU BA		FRC HEI		FRC WI)NT DE	ZON	NE2	ZON	NE3
アサインモード	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
バノマンプ	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
バイアンプ	0	0	0	0	0	0	0			0	0				

設定12:次の再生を切り替えておこなうことができます。

- ●9.1チャンネル再生
- ●2チャンネル再生専用スピーカーによるバイワイヤリング再生 切り替えかた········ サラウンドモードの切り替え

アンプアサインモード: **2chバイワイヤリング**





- *1: フロントハイトスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)で"フロントハイト"を選択してください。
- *2: フロントワイドスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)で"フロントワイド"を選択してください。

スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

■ルスピーカー端子	FRC	NT	CENTER	SU	RR.	SURR	.BACK	AMP A	SSIGN	FH/I AMP AS	′
	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
								FR	FL	FR	FL
接続するスピーカー	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL		フイヤ ノグ		フイヤ ノグ

ロ プリアウト端子に接続するパワーアンプ

┫別プリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
接続するスピーカー								FHR	FHL
接続するスピーカー								FWR	FWL

P	スピーカー	FRC	NT	CENTER	SU	RR.	SU BA		FRC HEI		FR0 WI		Z01	NE2	ZON	NE3
ア	アンプ アサインモード 2chバイワイヤリンク 2チャンネル 再生時 マルチチャンネル	R	L	CENTEN	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
		バイワ	○ フイヤ ノグ													
	再生時 マルチチャンネル 再生時	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0	\circ			0	0				

設定13:次の再生を切り替えておこなうことができます。


- ●9.1チャンネル再生
- ●2チャンネル再生専用スピーカーによるバイアンプ再生 切り替えかた……サラウンドモードの切り替え

アンプアサインモード: **2chバイアンプ**




DIRECT/STEREO ボタンを押す。

STANDARD ボタンを押す。




メインゾーン



DIRECT/STEREO ボタンを押す。



メインゾーン



- *1: フロントハイトスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)で"フロントハイト"を選択してください。
- *2: フロントワイドスピーカーを接続する場合は、GUI メニューの"マニュアル設定"-"その他の設定"-"アンプの割り当て"-"拡張チャンネル"設定(で29、30ページ)で"フロントワイド"を選択してください。

スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

■"スピ-	ーカー端子 FRONT R L スピーカー FR FL	NT	CENTER	SU	RR.	SURR	.BACK	AMP A	SSIGN	FH/I AMP AS	· ·	
		R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
拉体オス	712 +	ГВ	гі	C	CD	CI	SBR	SBL	FR	FL	FR	FL
接続する	スヒーカー	FN	FL	l C	SR	SL	SDN	SDL	バイフ	アンプ	バイフ	アンプ

□ プリアウト端子に接続するパワーアンプ

┩∥プリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
接続するスピーカー								FHR	FHL
按続する人に一刀一								FWR	FWL

P	スピーカー	FRC	NT	CENTER	SU	RR.	SU BA	RR. CK	FRC HEI)NT DE	ZON	NE2	ZON	NE3
	アンプ アサインモード 2chバイアンプ 2チャンネル 再生時 マルチチャンネル	R	L	GENTEN	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
		ハアン	○ イ ノプ													
	マルチチャンネル	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	再生時	0	0	0	0	0	0	0			0	0				

設定14:

●本機のスピーカー端子にフロントハイトスピーカーを接続した9.1チャンネル再生


アンプアサインモード: フロントハイト



設定15:

●本機のスピーカー端子にフロントワイドスピーカーを接続した9.1チャンネル再生

アンプアサインモード: フロントワイド



スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

■ルスピーカー端子	FRO	NT	CENTER	SU	RR.	SURR	.BACK	AMP A	SSIGN	FH/I AMP AS	/
	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
接続するスピーカー	FR	FL	С	SR	SL					FHR	FHL

□ プリアウト端子に接続するパワーアンプ

┫∥プリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
接続するスピーカー						SBR	SBL		

音声が出力されるスピーカー

7	スピーカー	FRC)NT	CENTER	SU	RR.	SU BA		FRC HEI		FRC WI		ZON	NE2	ZON	NE3
ア	サインモード	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
	フロントハイト	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

スピーカーの接続

□ スピーカー端子に接続するスピーカー

■ルスピーカー端子	FRC	NT	CENTER	SU	RR.	SURR	.BACK	AMP A	SSIGN	FH/I AMP AS	/
■ルスピーカー端子	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
接続するスピーカー	FR	FL	С	SR	SL					FWR	FWL

□ プリアウト端子に接続するパワーアンプ

┫∥プリアウト端子	FR	FL	С	SR	SL	SBR	SBL	FHR/FWR	FHL/FWL
接続するスピーカー						SBR	SBL		

スピーカーアンプ	FRC)NT	CENTER	SU	RR.	SU BA		FRC HEI		FRC WI		ZON	NE2	ZON	NE3
アサインモード	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
フロントワイド	0	0	0	0	0	0	0			0	0				

設定16:

●フリーアサイン

□ 各スピーカー端子に割り当てられるスピーカー

スピーカー端子	FRC	NT	CENTER	SU	RR.	SURR	.BACK	AMP A	ASSIGN		FW/ SSIGN-2
アンプ アサインモード	R	L		R	L	R	L	R	L	R	L
	FL	FL	FL	FL	FL	FL	FL				
	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR				
	С	С	С	С	С	С	С				
	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL				
	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
	SBL	SBL	SBL	SBL	SBL	SBL	SBL				
	SBR	SBR	SBR	SBR	SBR	SBR	SBR				
フリーアサイン	FHL*1	FHL*1	FHL*1	FHL*1	FHL*1	FHL*1	FHL*1				
	FHR*1	FHR*1	FHR*1	FHR*1	FHR*1	FHR*1	FHR*1				
	FWL*2	FWL*2	FWL*2	FWL*2	FWL*2	FWL*2	FWL*2				
	FWR*2	FWR*2	FWR*2	FWR*2	FWR*2	FWR*2	FWR*2				
	Z2L	Z2L	Z2L	Z2L	Z2L	Z2L	Z2L				
	Z2R	Z2R	Z2R	Z2R	Z2R	Z2R	Z2R				
	Z3L	Z3L	Z3L	Z3L	Z3L	Z3L	Z3L				
	Z3R	Z3R	Z3R	Z3R	Z3R	Z3R	Z3R				

*1: GUIメニューの"マニュアル設定"- "その他の設定"- "アンプの割り当て"- "拡張チャンネル"設定(126729、30ページ)で"フロントハイト"を選択しているときに表示します。

*2: GUIメニューの"マニュアル設定"- "その他の設定"- "アンプの割り当て"- "拡張チャンネル"設定(図で29、30ページ)で"フロントワイド"を選択しているときに表示します。

ご注意

上表は、ゾーン2およびゾーン3のチャンネル設定が"ステレオ"に設定されている場合の選択チャンネルの例です。 モノラル"に設定されている場合は、"Z2(モノラル)"および"Z3(モノラル)"を表示します。

その他の情報

スピーカーの設置について


本機は、サラウンド空間により一層の広がりや奥行きを表現する Audyssey DSX™ (② 64 ページ)、Dolby Pro Logic IIz (② 64 ページ) および DTS NEO:X (② 64 ページ) に対応しています。

Audyssey DSX™ をご使用になる場合は、フロントワイド スピーカーまたはフロントハイトスピーカーを設置してくだ さい。

Dolby Pro Logic IIz をご使用になる場合は、フロントハイトスピーカーを設置してください。




サラウンドスピーカーは、耳の高さより $60 \sim 90$ cm 高い位置に設置することをおすすめします。



- *1 Dolby Pro Logic IIz 推奨
- *2 Audyssey DSX™ 推奨

サラウンドバック / フロントハイト / フロントワイドスピーカーを使用して スピーカーを設置するとき



- - 【各スピーカーの呼称について】
- FL フロントスピーカー(左) SBL サラウンドバックスピーカー(左)
- FR フロントスピーカー(右) SBR サラウンドバックスピーカー(右)
- C センタースピーカー FHL フロントハイトスピーカー (左) SW サブウーハー FHR フロントハイトスピーカー (右)
- SL サラウンドスピーカー (左) FWL フロントワイドスピーカー (左)
- SR サラウンドスピーカー (右) FWR フロントワイドスピーカー (右)

DENON LINK 4th について

DENON LINK 4th は、DENON 独自の高品質な音声信号伝送技術 DENON LINK 3rd に加えて、HD 音声の高品質再生を実現しています。

共に DENON LINK 4th に対応している AV アンプとブルーレイディスクプレーヤーを DENON LINK ケーブル(ブルーレイディスクプレーヤーに付属)と HDMI ケーブル(別売り)で接続すると、AV アンプから送出されたマスタークロック信号でブルーレイディスクプレーヤーを動作させることができます。 AV アンプのマスタークロックで D/A 変換をおこなうため、HDMI 伝送によるクロックジッターの影響を受けずに、ジッターフリー再生を可能にします。これにより、音の定位がより明確になり、HD オーディオにふさわしいクリアーで立体的な音像をお楽しみいただけます。

サラウンドについて

本機に内蔵のデジタル信号処理回路のはたらきにより、プロ グラムソースを映画館と同じ臨場感でサラウンド再生をお楽 しみいただけます。

ドルビーサラウンド

ドルビープロロジック IIz

Dolby PL¶z デコーダーを使用して、2 チャンネルソースを フロントハイトチャンネルを加えた 7.1 チャンネルのサラウ ンドサウンドで再生するモードです。

フロントハイトチャンネルの追加によって、垂直方向の表現 が豊かになり、立体感が向上します。

DOLBY

TRUETE

PRO LOGIC IIz

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic およびダブル D 記号は、ドルビー ラボラトリーズの商標です。

DTS サラウンド

DTS NEO:X™ サラウンド

DTS NEO:X デコーダーを使用して、2 チャンネルソースや 5.1/6.1/7.1 チャンネルのサラウンドソースを最大 11.1 チャ ンネルのサウンドで再生するマトリクスデコード技術です。 音楽再牛に適した「Music | モードと映画再牛に適した 「Cinema」モード、ゲームをお楽しみになるときに最適な 「Game」モードがあります。

adts

@dts-HD **Master Audio**

本機は DTS, Inc. からのライセンス契約に基づき製造さ れています。米国特許第5.956.674号、5.974.380号、 5.978.762号、6.487.535号、6.226.616号、7.212.872号、 7.930,184 号、7.333,929 号、7.548.853 号、7.283,634 号 その他、米国内および国外特許もしくは特許出願物。DTS-HD およびシンボル、DTS-HD と一緒のシンボルは DTS. Inc. の登録商標です。DTS-HD Master Audio は DTS. Inc. の商標です。製品はソフトウェアを含みます。DTS.Inc. ©1996-2008 DTS. Inc. 版権所有。

Audyssey

Audyssey Dynamic EQ®

Audvssev Dynamic EQ®は、人間の聴覚や部屋の音響特性 を考慮し、音量レベルを下げた際に発生する音質の低下を防 ぐ技術です。

Dynamic EQ®は、Audyssey MultEQ® XT 32 技術と連動 することによりすべての音量レベルに対して最適なバランス の音質をすべてのリスナーに提供します。

Audyssey Dynamic Volume®

Audvssev Dynamic Volume®は、テレビや映画など再生 されるコンテンツ内における音量レベルの変化(静かな音の シーンと大きな音のシーンの間など) をユーザーの好みの音 量設定値に自動的に調整する技術です。

また、Dynamic Volume[®]は、Audyssey Dynamic EQ[®]の技 術をアルゴリズムの中に取り込むことにより音量レベルの調節 時やテレビチャンネルの切り替え時、ステレオコンテンツから サラウンドコンテンツなどの切り替え時でも低域特性や音質バ ランス、サラウンド効果、ダイアログの明瞭さを保っています。

Audyssey MultEQ® XT 32

Audyssey MultEQ® XT 32 は、広いリスニングエリア内のど のリスナーにも最適なリスニング環境を提供する補正技術です。 MultEQ® XT 32 は、複数位置での測定に基づいて、時間特 性と周波数特性の双方を補正すると共に、全自動でサラウン ドシステムセットアップを実行します。

Audyssey Dynamic Surround Expansion™ (Audyssey DSX™)

Audyssey DSX™は、既存の 5.1ch システムにハイトチャ ンネルまたはワイドチャンネルを加えることによりサラウン ド効果や印象を高め、より大きなサラウンド空間を実現する サラウンド拡張技術です。臨場感のあるサラウンド空間を構 成する為にフロント(前方向)部分に横の広がりを持たせる ワイドチャンネル、また、サラウンド空間に奥行き感を作る 為に認知(聴くことが)出来る音響信号でフロント(前方向) 部分に高さの広がりを持たせるハイトチャンネルを作り出し ます。さらに既存のフロント、サラウンドチャンネルを組み 合わせる技術 "Surround Envelopment Processing"によ り効果を高めています。

AUDYSSEY MULTEQ XT (22) DYNAMIC VOLUME

本機は、Audvssev Laboratories™ からのライセンス契約に基づき製 造されています。米国共同で外国特許審議中。Audyssey MultEQ® XT 32 は、Audyssey Laboratories の登録商標です。

Dynamic EQ[®] は、Audyssey Laboratories の登録商標です。 Audyssey Dynamic Volume®は、Audyssey Laboratories の登録 商標です。Audyssey DSX™は、Audyssey Laboratoriesの商標です。

詳しくは、www.audyssey.comをご覧ください。

サラウンドモードとパラメーター一覧表

								信号と調節可能	となモード							
サラウンドモード				チャンネル出	出力					パラ	メーター >	※()内は	初期値			
	フロント 左/右	センター	サラウンド 左/右	サラウンドバック 左/右	フロントハイト 左/右	フロントワイド 左/右	サブ ウーハー	ダイナミックレンジ 圧縮 *1	DRC *2	LFE *3	AFDM *4	サラウンド バック出力	シネマ EQ	モード	デコーダー	ルーム サイズ
PURE DIRECT, DIRECT (2ch)	0						0	○ (オフ)	○ (オート)							
PURE DIRECT, DIRECT (5.1ch)	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	○ (0dB)						
DSD DIRECT	0															
DSD MULTI DIRECT	0	0	0				0			○ (0dB)						
MULTI CH DIRECT	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	○ (0dB)						
STEREO	0						0	○ (オフ)	○ (オート)	○ (0dB)						
EXT. IN	0	0	0	0			0									
MULTI CH IN	0	0	0	0	0	0	0			○ (0dB)		0	○ (注3)	〇 (注 4)		
WIDE SCREEN	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	○ (0dB)			○ (オフ)			
HOME THX CINEMA (2ch)	0	0	0	0	0		0							O (PLIIx C)	0	
HOME THX CINEMA (5.1ch)	0	0	0	0	0	0	0			○ (0dB)	○ (オン)				0	
DOLBY PRO LOGIC IIx	0	0	0	0			0	○ (オフ)	○ (オート)			0	〇 (注1)	○ (Cinema)		
DOLBY PRO LOGIC II	0	0	0				0	○ (オフ)	○ (オート)			0	〇 (注2)	○ (Cinema)		
DOLBY PRO LOGIC IIz	0	0	0	0	0		0	○ (オフ)	○ (オート)				0			
DTS NEO:X	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)				〇 (注1)	0		
DOLBY DIGITAL	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)		○ (0dB)	○ (オン)	0	〇 (注3)	〇 (注 4)		
DOLBY DIGITAL Plus	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)		○ (0dB)	○ (オン)	0	○ (注3)	〇 (注 4)		
DOLBY TrueHD	0	0	0	0	0	0	0		○ (オート)	○ (0dB)	○ (オン)	0	○ (注3)	〇 (注 4)		
DTS SURROUND	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)		O (0dB)		0	〇 (注3)	〇 (注 4)		
DTS 96/24	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)		O (0dB)		0	○ (注3)	〇 (注 4)		
DTS-HD	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)		O (0dB)		0	〇 (注3)	〇 (注 4)		
7CH STEREO	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	○ (0dB)						○ (標準)
SUPER STADIUM	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)	O (オート)	O (0dB)						○ (標準)
ROCK ARENA	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	O (0dB)						○ (標準)
JAZZ CLUB	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	O (0dB)						○ (標準)
CLASSIC CONCERT	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	O (0dB)						○ (標準)
MONO MOVIE	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	O (0dB)						○ (標準)
VIDEO GAME	0	0	0	0	0	0	0	○ (オフ)	○ (オート)	O (0dB)						○ (標準)
MATRIX	0	0	0	0	0	0	0	(オフ)	○ (オート)	O (0dB)						○ (標準)
DOLBY HEADPHONE	0														0	

- 〇:信号有り/制御可能
- ◎:スピーカー有り無しの設定により、ON/OFF可能
- *1: ドルビーデジタルおよび DTS 信号再生時
- *2: ドルビー TrueHD 信号再生時
- *3: ドルビーデジタル、DTS、DVD オーディオおよびスーパーオーディオ CD 再生時
- *4: ドルビーデジタル信号再生時

- 注 1:このパラメーターは、GUI メニューの "パラメーター" "音声" "サラウンドパラメーター" "モード" の設定が "Cinema" のときに 使用できます(です39 ページ)。
- 注 2:このパラメーターは、GUI メニューの "パラメーター" "音声" "サラウンドパラメーター" "モード" の設定が "Cinema" または "Pro Logic" のときに使用できます (23739 ページ)。
- 注3:このパラメーターは、GUI メニューの "パラメーター" "音声" "サラウンドパラメーター" "サラウンドバック出力" の設定が "オフ"、"オン"、"MTRX ON" または "PLIIx CINEMA" のとき、または DTS NEO:X デコーダー使用時に "モード" の設定が "Cinema" のときに使用できます (で33、40ページ)。
- 注 4: DTS NEO:X デコーダー (+NEO:X) 使用時に設定できます。

							信号と	調節可能なモード						
							パラメーター	- ※()内は初	期値			,		
サラウンドモード	T3-51	ディレイ	サブウーハー	PRO LOGI	C II/II× MUSIC	モードのみ	Llaight	DTS NEO:X	EXT. IN モードのみ	トーン	MultEQ®	Dynamic	Dynamic	RESTORER
	エフェクト レベル	タイム	オン/オフ	パノラマ	ディメンショ ン	センター幅	- Height - ゲイン	センターゲイン	サブウーハー アッテネーター	コントロール	XT 32	EQ [®]	Volume® *6	*7
PURE DIRECT, DIRECT (2ch)			0								○ (注7)	○ (注7)	○ (注7)	
PURE DIRECT, DIRECT (5.1ch)											○ (注7)	○ (注7)	○ (注7)	
DSD DIRECT			0											
DSD MULTI DIRECT														
MULTI CH DIRECT											○ (注7)	○ (注7)	○ (注7)	
STEREO										○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
EXT. IN									0					
MULTI CH IN							○ (注5)			○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
WIDE SCREEN	○ (オン、10)									○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
HOME THX CINEMA (2ch)										○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
HOME THX CINEMA (5.1ch)										○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
DOLBY PRO LOGIC IIx				○ (オフ)	(3)	○ (3)				○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
DOLBY PRO LOGIC II				○ (オフ)	(3)	(3)				○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
DOLBY PRO LOGIC IIz							〇(中)			○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
DTS NEO:X								○ (注6)		○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
DOLBY DIGITAL							○ (注5)			○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	
DOLBY DIGITAL Plus							○ (注5)			○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	
DOLBY TrueHD							○ (注5)			○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	
DTS SURROUND							○ (注5)			○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	
DTS 96/24							○ (注5)			○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	
DTS-HD							○ (注5)			○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	
7CH STEREO	O(10)									○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
SUPER STADIUM	O(10)									○ (注8)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
ROCK ARENA	O(10)									○ (注9)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
JAZZ CLUB	O(10)									○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
CLASSIC CONCERT	O(10)									○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
MONO MOVIE	O(10)									○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
VIDEO GAME	O(10)									○ (0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
MATRIX	O(10)									(0dB)	○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
DOLBY HEADPHONE											○ (オフ)	○ (オフ)	○ (オフ)	0
												,	,	

○:信号有り/制御可能

^{*5:} GUI メニューの "パラメーター" - "音声" - "Audyssey 設定" - "MultEQ[®] XT 32" の設定 (で 42 ページ) が "オフ" のとき、この項目は設定できません。

^{*6:} GUI メニューの "パラメーター" - "音声" - "Audyssey 設定" - "Dynamic EQ[®]" の設定 (2**7**42 ページ) が "オフ" または "マニュアル" のとき、この項目は設定できません。

^{*7:} この項目は、入力信号がアナログ、PCM 48kHz または 44.1kHz のときに設定できます。

注 5: PLIIz デコーダー (+PLIIz) 使用時に設定できます。

注6: "DTS NEO:X Cinema" または "DTS NEO:X Game" のときの初期値: 1.0

[&]quot;DTS NEO:X Music"のときの初期値: 0.3

注7:GUI メニューの "オートセットアップ" - "オプション" - "ダイレクトモード" の設定が "オン" のときに設定できます(に全23ページ)

注8:このモードのときは、"トーンデフィート"の設定が"オフ"、低音が+6dB、高音が0dBになります。 (お買い上げ時の設定)

注9:このモードのときは、"トーンデフィート"の設定が"オフ"、低音が +6dB、高音が +4dB になります。 (お買い上げ時の設定)

入力信号に対するサラウンドモード表示

ボタン											入力信号	=======================================									
	7		PC	CM	D.	TS-HD		DTS			DO	LBY		DOLBY DIGIT	ΓAL		N	1PEG-2 /	AAC	Super A	udio CE
サラウンドモード	注	アナログ	PCM (multi ch)	PCM (2ch)	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS ES DSCRT (フラグ有り)	DTS ES MTRX (フラグ有り) *8	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4/3ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (5.1ch)	AAC (2ch)	AAC (1 + 1ch)	DSD (multi ch)	DSD (2ch)
HOME THX CINEMA																					
ES DSCRT6.1 + THX	*1						0														
ES MTRX6.1 + THX	*2							Δ												l	
THX SURROUND EX	*1		0								0	0	0	0	0		0			0	
THX Ultra2 Cinema	*3		0		0	0		A	0	0	0	0	0	0	0		0			0	
THX Music Mode	*3		0		0	0		A	0	0	0	0	0	0	0		0			0	
THX Games Mode	*3	0	0	0	0	0		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	С
THX Cinema			0		0	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0		0			0	
PLIIx C + THX	*4	0	0	0	0	0		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	C
PLII C + THX		0		0												0		0			C
DOLBY PL + THX		0		0												0		0		ı	
PLIIz + THX	*5	0	0	0	0	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
STANDARD																				ı	
DTS SURROUND																					
DTS-HD MSTR					•															į.	
DTS-HD HI RES						•															
DTS ES DSCRT6.1	*1						•														
DTS ES MTRX6.1	*2							$\triangle \bullet$													
DTS SURROUND							0	A •	•											ı	
DTS 96/24																					
DTS (–HD) + PLIIx CINEMA	*3				0	0		A	0	0											
DTS (-HD) + PLIIx MUSIC	*1				0	0		A	0	0											
DTS (–HD) + PLIIz	*5				0	0	0	A	0	0											
DTS(-HD) + NEO:X CINEMA	*6				0	0	0	A	0	0											
DTS(-HD) + NEO:X MUSIC	*6				0	0	0	A	0	0											
DTS(-HD) + NEO:X GAME	*6				0	0	0	A	0	0											
DTS NEO:X CINEMA	*7	0		0												0		0			
DTS NEO:X MUSIC	*7	0		0												0		0			
DTS NEO:X GAME	*7	0		0						_						0		0			
Audyssey DSX™					0	0	0	A	0	0											

●:初期状態で選ばれるモード

○: 選択可能なモード

- *1: サラウンドバックスピーカーを"無し"に設定している場合は、選択できません(で224ページ)。
- *2: "スピーカー構成" の設定が "フロント"、"センター"、"サラウンド" および "サラウンドバック (1台)" 以外のときは選択できません。
- *3: サラウンドバックスピーカーを"1台"または"無し"に設定している場合は、選択できません(20724ページ)。
- *4: 入力信号が 2ch 以外のときに、サラウンドバックスピーカーを"1台"または"無し"に設定している場合は選択できません。
- *5: フロントハイトスピーカーを"無し"に設定している場合は、選択できません(🖙 24 ページ)。
- *6: サラウンドバックスピーカー、フロントハイトスピーカーおよびフロントワイドスピーカーをすべて"無し"に設定している場合は、選択できません(🖝 24 ページ)。
- *7: フロントスピーカーのみを使用した2チャンネル再生のときは選択できません。
- *8: DTS ES MTRX 信号入力時、"スピーカー構成"の設定が"フロント"、"センター"、"サラウンド" および"サラウンドバック(1 台)"のときは、△のみ選択できます(図で24ページ)。また、"スピーカー構成"の設定が"サラウンドバック(2 台)"、"フロントハイト"および"フロントワイド"のときは、▲のみ選択できます(図で24ページ)。

		J,
		その他の操作や機能し
		の操作さ
0		多の
0		777
		7
		Ů,
		4
		7
		~
		7
		Ť.
		アンプアサインとマルチゾーン その他の情報
0		
0		∦ 9
0		100
0		計
0		35
	•	故障かな?と

ボタン											入力信	 号									
			PC	M	D.	TS-HD		DTS			DOI	LBY		DOLBY DI	GITAL		М	PEG-2 A	AC	Super Au	ıdio CD
サラウンドモード	注	アナログ	PCM (multi ch)	PCM (2ch)	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS ES DSCRT (フラグ有り)	DTS ES MTRX (フラグ有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ有り)	EX	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4/3ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (5.1ch)	AAC (2ch)	AAC (1 + 1ch)	DSD (multi ch)	DSD (2ch)
STANDARD																					
DOLBY SURROUND																					
DOLBY TrueHD																					
DOLBY DIGITAL+																					
DOLBY DIGITAL													0	•	•						
DOLBY DIGITAL EX	*1												0	0	0						
DOLBY (D+) (HD) +EX	*1										0	0									
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx CINEMA	*3										0	0	$\bigcirc \bullet$	0	0						
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx MUSIC	*1										0	0	0	0	0						
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIz	*5										0	0	0	0	0						
DOLBY (D) (D+) (HD) + NEO:X CINEMA	*6										0	0	0	0	0						
DOLBY (D) (D+) (HD) + NEO:X MUSIC	*6										0	0	0	0	0						
DOLBY (D) (D+) (HD) + NEO:X GAME	*6										0	0	0	0	0						
DOLBY PRO LOGIC IIx CINEMA	*1 *7	0		0												•					0
DOLBY PRO LOGIC IIx MUSIC	*1 *7	0		0												0		\circ			0
DOLBY PRO LOGIC IIx GAME	*1 *7	0		0												0		0			0
DOLBY PRO LOGIC II CINEMA	*7	0		0												0		0			0
DOLBY PRO LOGIC II MUSIC	*7	0		0												0		0			0
DOLBY PRO LOGIC II GAME	*7	0		0												0		0			0
DOLBY PRO LOGIC	*7	0		0												0		0			0
DOLBY PRO LOGIC IIz HEIGHT	*5	0		0												0		0			0
Audyssey DSX™	*9										0	0	0	0	0						
DOLBY PRO LOGICIIx CINEMA A-DSX	*1 *7 *9	0		0												0		0			0
DOLBY PRO LOGICIIx MUSIC A-DSX	*1 *7 *9	0		0												0		0			0
DOLBY PRO LOGICIIx GAME A-DSX	*1 *7 *9	0		0												0		0			0
DOLBY PRO LOGICII CINEMA A-DSX	*7 *9	0		0												0		0			0
DOLBY PRO LOGICII MUSIC A-DSX	*7 *9	0		0												0		0			0
DOLBY PRO LOGICII GAME A-DSX	*7 *9	0		0												0		0			0
DOLBY PRO LOGIC A-DSX	*7 *9	0		0												0		0			0
DOLBY HEADPHONE	*10	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

- ●:初期状態で選ばれるモード
- ◎: "AFDM"が"オン"に設定されているときに固定されるモード
- ○:選択可能なモード

- *1: サラウンドバックスピーカーを"無し"に設定している場合は、選択できません(呼224ページ)。
- *3: サラウンドバックスピーカーを"1台"または"無し"に設定している場合は、選択できません(で3724ページ)。
- *5: フロントハイトスピーカーを"無し"に設定している場合は、選択できません(20724ページ)。
- *6: サラウンドバックスピーカー、フロントハイトスピーカーおよびフロントワイドスピーカーをすべて "無し" に設定している場合は、選択できません (CF24 ページ)。
- *7: フロントスピーカーのみを使用した2チャンネル再生のときは選択できません。
- *9: フロントハイトスピーカーおよびフロントワイドスピーカーを"無し"に設定している場合は、選択できません(延行24ページ)。
- *10:ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグを差し込んでいる場合に、選択できます。

~
鈿
U
77
JΙ
H
計な仕
主な仕様

	ボタン											入力信号	号									
				PC	M	D7	S-HD		DTS			D0	LBY		DOLBY DIG	ITAL		N	1PEG-2 A	AAC	Super A	Audio CD
	サラウンドモード	注	アナログ	PCM (multi ch)	PCM (2ch)	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS ES DSCRT (フラグ有り)	DTS ES MTRX (フラグ有り)	DTS (5.1ch)		DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4/3ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (5.1ch)	AAC (2ch)	AAC (1 + 1ch)	DSD (multi ch)	DSD (2ch)
STAN	DARD																					
A	AC																					
	MPEG2 AAC																	•				
	AAC + DOLBY EX	*1																0				
	AAC + PLIIx CINEMA	*3																0				
	AAC + PLIIx MUSIC	*1																0				
	AAC + PLIIz	*5																0				
	AAC + NEO:X CINEMA	*6																0				
	AAC + NEO:X MUSIC	*6																0				
	AAC + NEO:X GAME	*6																0				
	Audyssey DSX™	*9																0				
М	IULTI CH IN																					
	MULTI CH IN			•																	•	
	MULTI CH IN 7.1	*1		•																		
	MULTI IN + PLIIx CINEMA	*3		0																	0	
	MULTI IN + PLIIx MUSIC	*1		0																	0	
	MULTI IN + DOLBY EX	*1		0																	0	
	MULTI IN + PL∏z	*5		0																	0	
	MULTI IN + NEO:X CINEMA	*6		0																		
	MULTI IN + NEO:X MUSIC	*6		0																		
	MULTI IN + NEO:X GAME	*6		0																		
	Audyssey DSX™	*9		0																	0	
DIREC	T																					
	DIRECT		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	DSD DIRECT																					0
	DSD MULTI DIRECT																				0	
	MULTI CH DIRECT			0																		

^{●:}初期状態で選ばれるモード

○: 選択可能なモード

^{*1:} サラウンドバックスピーカーを"無し"に設定している場合は、選択できません(2012年24ページ)。

^{*3:} サラウンドバックスピーカーを"1台"または"無し"に設定している場合は、選択できません(20~24ページ)。

^{*5:} フロントハイトスピーカーを"無し"に設定している場合は、選択できません(20224ページ)。

^{*6:} サラウンドバックスピーカー、フロントハイトスピーカーおよびフロントワイドスピーカーをすべて "無し" に設定している場合は、選択できません (195724 ページ)。

^{*9:} フロントハイトスピーカーおよびフロントワイドスピーカーを"無し"に設定している場合は、選択できません(で2724ページ)。

ボタン											入力信5										
			PC	CM	D.	ΓS-HD		DTS			D0	LBY		DOLBY DIG	ITAL		M	PEG-2 A	AC	Super A	Audio CD
サラウンドモード	注	アナログ	PCM (multi ch)	PCM (2ch)	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS ES DSCRT (フラグ有り)	DTS ES MTRX (フラグ有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4/3ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (5.1ch)	AAC (2ch)	AAC (1 + 1ch)	DSD (multi ch)	DSD (2ch)
PURE DIRECT																					
PURE DIRECT		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DSD PURE DIRECT																					0
DSD MULTI PURE																				0	
MULTI CH PURE DIRECT			0																		
DSP SIMULATION																					
7CH STEREO	*11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WIDE SCREEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPER STADIUM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
ROCK ARENA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
JAZZ CLUB		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLASSIC CONCERT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
MONO MOVIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIDEO GAME		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
MATRIX				0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0	
STEREO																					
STEREO		•	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	•

^{●:}初期状態で選ばれるモード

*11: サラウンドバックスピーカー、フロントハイトスピーカーおよびフロントワイドスピーカーを"無し"に設定している場合やヘッドホンを使用している場合は、"5CH STEREO"を表示します。

サラウンドバックスピーカーとフロントハイトスピーカー、またはサラウンドバックスピーカーとフロントワイドスピーカーを使用している場合は、"9CH STEREO"を表示します。

^{○:} 選択可能なモード

アンプアサインの設定とスピーカー出力の関係

STEREO/DIRECT (2ch) モード

	状態	スピーカー端子				
設定	サラウンド モード	SURROUND	SURROUND BACK	AMP ASSIGN	FH/FW/AMP ASSIGN-2	
2ch バイワイヤ リング	STEREO/ DIRECT	-	-	FL/FR	FL/FR	
	その他	SL/SR	SBL/SBR	-	-	
2ch バイアンプ	STEREO/ DIRECT	-	-	FL/FR	FL/FR	
	その他	SL/SR	SBL/SBR	-	-	

マルチゾーンの電源 ON/OFF

	状態		スピーカー端子				
設定	ゾーン 2	ゾーン3	SURROUND	SURROUND BACK	AMP ASSIGN	FH/FW/AMP ASSIGN-2	
ゾーン 2	ON	ON	SL/SR	-	-	Z2 L/R	
		OFF	SL/SR	-	-	Z2 L/R	
	OFF	ON	SL/SR	SBL/SBR	-	_	
	UFF	OFF	SL/SR	SBL/SBR	-	-	
	ON	ON	SL/SR	-	-	Z3 L/R	
ゾーン 3		OFF	SL/SR	SBL/SBR	-	-	
7-23	OFF	ON	SL/SR	-	-	Z3 L/R	
	UFF	OFF	SL/SR	SBL/SBR	-	-	
	011	ON	SL/SR	-	-	Z2/Z3	
ゾーン	ON	OFF	SL/SR	-	-	Z2	
(モノラル)	OFF	ON	SL/SR	-	-	Z3	
	UFF	OFF	SL/SR	SBL/SBR	-	-	
	ON	ON	SL/SR	-	FL/FR	Z2 L/R	
バイワイヤリング		OFF	SL/SR	-	FL/FR	Z2 L/R	
& ゾーン2	OFF	ON	SL/SR	SBL/SBR	FL/FR	-	
	UFF	OFF	SL/SR	SBL/SBR	FL/FR	-	
	ON	ON	SL/SR	-	FL/FR	Z3 L/R	
バイワイヤリング		OFF	SL/SR	SBL/SBR	FL/FR	-	
& ゾーン 3	OFF	ON	SL/SR	_	FL/FR	Z3 L/R	
		OFF	SL/SR	SBL/SBR	FL/FR	-	
	ON	ON	SL/SR	-	FL/FR	Z2/Z3	
バイワイヤリング		OFF	SL/SR	-	FL/FR	Z2	
& モノラル	OFF	ON	SL/SR	-	FL/FR	Z3	
		OFF	SL/SR	SBL/SBR	FL/FR	-	
	ON	ON	-	-	Z3 L/R	Z2 L/R	
ゾーン 2/		OFF	SL/SR	-	-	Z2 L/R	
ゾーン 3	OFF	ON	-	-	Z3 L/R	-	
	UFF	OFF	SL/SR	SBL/SBR	-	-	
ゾーン 2/	ON	ON	-	-	Z3(MONO)	Z2(MONO)	
		OFF	SL/SR	-	-	Z2(MONO)	
ゾーン3 (モノラル)	OFF	ON	-	-	Z3(MONO)	-	
(モノラル)		OFF	SL/SR	SBL/SBR	-	-	

故障かな?と思ったら

アップグレードをおこなうと、「オーディオ」の内容が変更されます。 「オーディオ」に関する項目を確認する場合には、本編の取扱説明書ではなく、 本書をご覧ください。

- □ 各接続は正しいですか
- □取扱説明書に従って正しく操作していますか
- □スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたは お近くの修理相談窓口にご連絡ください。

【オーディオ】

c= √17	E B	±1 m	関連ページ	
症 状	原因	対 策	AVC-A1HD	AVP-A1HD
センタースピーカーから音が出ない。	●テレビや AM 放送などのモノラル音源を、"STANDARD" (Dolby/DTS Surround) または"HOME THX CINEMA"モードで再生している。	●モノラル音源を再生する場合は、"STANDARD" (Dolby/DTS Surround) または"HOME THX CINEMA"以外のサラウンドモードを選んでください。	△ 51 ~ 53	△ 51 ~ 53
サラウンドスピーカーから音が出ない。	●サラウンドモードが、2 チャンネル再生用("STEREO")になっている。	●サラウンド再生用のモードにしてください。	△ 51 ~ 53	2 51 ∼ 53
サラウンドバックスピーカーから音が出ない。	サラウンドバックスピーカーの設定が "無し" になっている。6.1/7.1 チャンネル再生用のサラウンドモードになっていない。サラウンドバックスピーカーのパワーアンプの割り当てをおこなっている。		2 51 ∼ 53	24 \$51 ~ 53 -
フロントハイトスピーカーから音が出ない。	●フロントハイトスピーカーを使用する設定になっていない。●フロントハイトスピーカーの設定が"無し"になっている。● "拡張チャンネル"の設定が"フロントワイド"になっている。	● "アンプの割り当て"設定で、フロントハイトスピーカーを使用する設定にしてください。● フロントハイトスピーカーを "無し"以外に設定してください。● "拡張チャンネル"の設定を"フロントハイト"にしてください。	29 24 29、30	
フロントワイドスピーカーから音が出ない。	●フロントワイドスピーカーを使用する設定になっていない。●フロントワイドスピーカーの設定が "無し" になっている。● "拡張チャンネル" の設定が "フロントハイト" になっている。	 "アンプの割り当て"設定で、フロントワイドスピーカーを使用する設定にしてください。 フロントワイドスピーカーを"無し"以外に設定してください。 "拡張チャンネル"の設定を"フロントワイド"にしてください。 	29 24 29, 30	24 29、30
サブウーハーから音が出ない。	 サブウーハーの電源が入っていない。 オートセットアップでサブウーハーが検出されなかったか、スピーカーの設定で、サブウーハーを "無し" にしている。 サブウーハーの出力が正しく接続されていない。 サブウーハーの音量の設定が小さいか "オフ" になっている。 	 サブウーハーの電源を入れてください。 サブウーハーの設定を "有り" にしてください。 接続を確認してください。 サブウーハーの音量を上げてください。 	24 8, 9	24 8, 9
メインリモコンの TEST ボタンを押しても、 テストトーンが出力されない。	●サラウンドモードが "STANDARD" (Dolby/DTS Surround) または "HOME THX CINEMA" モードになっていない。	●サラウンドモードを"STANDARD"(Dolby/DTS Surround) または"HOME THX CINEMA"モードにしてください。	5 2	\$\omega\$ 52

症 状	原因	対 策	関連ページ	
症 4人		刈 衆	AVC-A1HD	AVP-A1HD
DTS 音声が出力されない。	● DVD プレーヤーの音声出力の設定が、ビットストリームになっていない。	● DVD プレーヤーの設定をしてください。詳しくは、ご使用のプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。	_	_
	●DVD プレーヤーが DTS 音声の再生に対応していない。	● DTS 対応のプレーヤーをお使いください。	_	_
	●本機のデコードモードの設定が、"PCM"になっている。	●デコードモードを"オート"または"DTS"にしてください。	5 1	5 1
HDMI オーディオ信号がスピーカーに出力されない。	●HDMI オーディオ信号の出力先の設定が合っていない。	● HDMI オーディオ信号をスピーカーから出力するときは、"アンプ" に設定してください。	3 6	2 37
HDMI 接続しているテレビから音声が出力されない。	●HDMI オーディオ信号の出力先の設定が合っていない。	●HDMI オーディオ信号をテレビから出力するときは、"TV"に 設定してください。	3 6	3 7
ウェブコントロール機能を使用して保存した 内容が呼び出せない。	●アップグレード前に保存した内容は呼び出せません。	●アップグレード後、再度各設定をおこなってください。	\$\omega\$67	\$\omega\$67

主な仕様

AVC-A1HD

アップグレードをおこなうと、「オーディオ部」の内容が変更されます。 「オーディオ部」に関する項目を確認する場合には、本編の取扱説明書ではなく、 本書をご覧ください。

□オーディオ部

パワーアンプ部

定格出力: フロント: 150W + 150W

(負荷 8Ω、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.05%)

170W + 170W

(負荷60、1kHz、T.H.D 0.7%)

センター: 150W

(負荷 8Ω、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.05%)

170W

(負荷 6Ω、1kHz、T.H.D 0.7%)

サラウンド: 150W + 150W

(負荷 80、20Hz~20kHz T.H.D 0.05%)

170W + 170W

(負荷 6Ω、1kHz、T.H.D 0.7%)

サラウンドバック / フロントハイト / フロントワイド:

150W + 150W

(負荷 8Ω、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.05%)

170W + 170W

(負荷 6Ω、1kHz、T.H.D 0.7%)

ダイナミックパワー: 200W×2チャンネル(負荷8Ω)

340W×2チャンネル(負荷4Ω)

出力端子: フロント / センター / サラウンド /

サラウンドバック / フロントハイト / フロントワイド: $6 \sim 16\Omega$

プリアンプ部

入力感度 /

入力インピーダンス: 200mV/47k Q

10Hz ~ 100kHz: + 1、- 3dB (DIRECT モード時) 周波数特性:

S/N比: 102dB (JIS-A、DIRECTモード時)

ひずみ率 0.005% (20Hz~20kHz、DIRECTモード時)

定格出力 1 2 V

● デジタル部

D/A 出力 定格出力: 2V (0dB 再生時)

> 全高調波ひずみ率: 0.005% ダイナミックレンジ:110dB

デジタル入力 フォーマット:デジタルオーディオインターフェース

●フォノ・イコライザー部 (PHONO 入力 REC OUT)

入力感度: 2.5mV

 $\pm 1 dB (20 Hz \sim 20 kHz)$ RIAA 偏差: S/N比: 74dB (JIS-A、5mV 入力時) ひずみ率: 0.03% (1kHz、3V 出力時)

定格出力: 150mV

※ JEITA: (社) 電子情報技術産業協会(略称: JEITA) が制定した規格です。

AVP-A1HD

アップグレードによる仕様の変更はありません。

※什様および外観は改良のため、予告なく変更

※本機を使用できるのは日本国内のみで、外国

することがあります。

では使用できません。

※本機は国内什様です。

必ず AC100V のコンセントに電

源プラグを差し込んでご使用くだ

さい。AC100V 以外の電源には

絶対に接続しないでください。



DENON

デノンお客様相談センター

2 044-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

〒 210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2番地 1 D&M ビル

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/jp/Support/Pages/ServieCenter.aspx

株式会社 ディーアンドエムホールディングス